



lorelli®

Playmat 73X60 cm

My First Piano

Art.No.1030047

EN	PLAYMAT MY FIRST PIANO 73X60	1
ES	ALFOMBRA MI PRIMER PIANO 73X60	2
IT	TARPETO IL MIO PRIMO PIANOFORTE 73X60	3
FR	TAPIS DE JEU MON PREMIER PIANO 73X60	4
BG	ТЕПИХ МОЕТО ПЪРВО ПИАНО 73X60	5
GR	ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΝΟ 73X60	6
AR	بساط "أول بيانو لي" 60x73	7
DE	TEPPICH MEIN ERSTES KLAVIER 73X60	8
CZ	KOBEREC MŮJ PRVNÍ KLAVÍR 73X60	9
HU	SZŐNYEG ELSŐ ZONGORÁM 73X60	10
RU	КОВРИК МОЕ ПЕРВОЕ ПИАНИНО 73X60	11
SRB/ME HR/BiH	TEPIH MOJ PRVI KLAVIR 73X60	12
RO	COVORAȘ PRIMUL MEU PIAN 73X60	13
NL	SPEELMAT MIJN EERSTE PIANO 73X60	14
AL	QILIMI PËR TË LUAJTUR ME PIANOJA IME E PARË 73X60	15
TR	HALI İLK PİYANOM 73X60	16
PL	MATA MOJE PIERWSZE PIANINO 73X60	17
MK	ТЕПИХ МОЈОТ ПРВ ПИЈАНО 73X60	18

PLAYMAT MY FIRST PIANO 73X60

THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR A BABY OF 0+ MONTHS

Features:

- Different hanging toys can be enjoyable for the different stages of the baby's growth. Baby can practice the hands by grasping, rotating, pressing and shaking the toys. Baby can easily pull down the toys which can practice their upper limbs and stimulate their athletic ability.
- **Stimulating of the visual development** - The colors can develop baby's ability of identifying different colors.
- **Develop touching ability** - Stimulate baby's touching ability by touching different parts of the product.
- **Hand-eye coordination ability** - baby excites to kick and shake the toys.
- **Promote thinking ability** - Happy music can promote baby's thinking development.
- **Lay down to play**- The hanging toys attract baby's attention. It can practice their visual ability and develop the movement. Kicking the piano can play the music. It can encourage the baby to play it and promote the feet's development.
- **Tummy play** - put the arch down and let the baby play with the toys. The gymnastic can improve the development of lumbar and neck.
- **Sit down to play** - Your baby learns through the game. Instigate baby's learning interest.
- **Press the keyboard to play** - different music and colorful dancing light can promote baby's recreation. It's the best gift for the early education of the baby.
- touch sense and learning ability
- auditory training;
- visual training;
- motor skills development;
- Toy arch - 4 soft toys and flower-shaped mirror;
- Music panel 52 melodies, sound effects and lights.

WARNING!

• Where applicable, remove any plastic fasteners, threads and packaging from this toy before giving it to a child.. The activity arches and toys are not intended to be mounted by the baby and should be positioned clearly out of the baby's face and mouth. Remove activity arches from the playmat when baby begins to push up on his hands and knees. Do not add additional strings / cords to the playmat. Do not modify the playmat – do no string it across a crib or a playpen. It is advisable to remove the toys from a sleeping baby. To prevent possible entanglement injury, never place the gym in a crib/cot or playpen! Arches are under tension. Grasp carefully on both ends and set firmly to avoid any injury! Product should be used under adult supervision. Do not tie together with other toys. Do not use this product as a blanket. Use this product only on the floor. Never leave the child unattended! Remove the plastic film from the mirror. Adult assembly is required. Keep away from fire! Please retain the original packaging for future reference! Specifications, colors and contents may vary from illustration!

IMPORTANT! After stop using the product, do not throw it away with the common waste. Take it to a specialized point to be recycled. In this way you keep the environment safe!

Cleaning instructions:

Mat care: Remove the tubes and supports from the mat. Machine wash in cold water on the gentle cycle. Do not bleach. Air dry. Do not iron. Do not dry clean. **Tube, Support & Activity Toy care:** Wipe with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse. Only surface wash. Do not use bleach. Do not dry clean.

* Batteries contains substances that can pollute the environment. Do not dispose of batteries with ordinary household waste, and have them in specialized collection point for batteries. Always remove the batteries before disposing of the device or pass it in an official collection point.

* More detailed information on batteries safety could be found in the manual instruction accompanying the product.

Content:

Mat and Arch: 100% polyester; Hangtoys: 100% polyester;

Mirror: nonwoven fabric & PP, Hooks: PP

EN 71
EN 62115



ALFOMBRA MI PRIMER PIANO 73X60

ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA BEBÉS DE EDAD 0+ MESES.

Características:

- Los niños pueden divertirse agarrando, girando, empujando y sacudiendo los juguetes. Existe una variedad de juguetes adecuados para las diferentes etapas del desarrollo del bebé. Gracias a los juguetes colgantes, los niños pueden tirar de ellos fácilmente, lo que desarrolla la fuerza y la coordinación de las extremidades superiores.
- **Estimular el desarrollo visual:** los colores pueden desarrollar la capacidad del bebé para reconocer diferentes colores.
- **Desarrollar la capacidad de tocar:** estimular la capacidad de tocar jugando a tocar diferentes partes del producto.
- **Coordinación entre visión y movimientos:** el bebé se divierte pateando y sacudiendo los juguetes.
- **Provoca el pensamiento:** la música alegre provoca el desarrollo del pensamiento del bebé.
- **Acostado y jugando:** los juguetes colgados en el arco atraen la atención del bebé. El bebé desarrolla su visión y movimientos. Patear el piano produce música. Esto lo anima a jugar y practicar su juego de pies.
- **Acostado y jugando boca abajo** - Retire el arco y deje que el bebé juegue con los juguetes. El juego mejora el desarrollo de la columna y el cuello.
- **Sentado y jugando:** el bebé aprende jugando. Se provoca la curiosidad del bebé.
- **Tocar el teclado para jugar:** música diferente y luces de colores provocan que el bebé juegue. Este es el mejor regalo para el aprendizaje temprano del bebé.
 - sentido del tacto y capacidad de aprender
 - entrenamiento auditivo
 - entrenamiento de la vista
 - desarrolla habilidades motoras
- Arco de juguete: 4 peluches y un espejo en forma de flor
- Panel musical 52 melodías + efectos de sonido y luces

¡ATENCIÓN! Retire los soportes de plástico, las cuerdas y el embalaje antes de darle el juguete al niño. Los arcos de actividades y los juguetes no están diseñados para que los monte el niño y deben colocarse lejos de la cara y la boca del niño. Retire los arcos de la alfombra cuando el niño comience a pararse sobre manos y rodillas. No coloque cuerdas ni soportes adicionales a la alfombra. No altere la alfombra atándola a la cuna o al parque infantil. Se recomienda quitarle el juguete a un niño dormido. Para evitar lesiones, ¡nunca coloque la alfombra en un columpio, moisés o parque infantil! Los parachoques están bajo tensión. ¡Sujete ambos extremos con cuidado y asegúrelos bien para evitar lesiones! ¡Para ser utilizado bajo la supervisión de un adulto! No atarlo a otros juguetes. No utilice este producto como manta. Utilice este producto únicamente en el suelo. ¡Nunca deje al niño desatendido! ¡Retira la película plástica del espejo! ¡Para ser montado por un adulto! ¡Mantener alejado del fuego! Por favor ¡conservar el embalaje original para futuras consultas! ¡Las especificaciones, colores y contenidos pueden variar de los que se muestran en las imágenes!

¡IMPORTANTE! Una vez finalizada la vida útil del producto, no lo deseches con la basura doméstica normal. Llévalo a un punto de recogida oficial donde pueda ser reciclado. ¡De esta manera ayuda a proteger el medio ambiente!

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Cuidado de la alfombra: Retire los tubos y soportes de la alfombra. Lavar a máquina con agua fría y en programa suave. No use blanqueador. Secar naturalmente. No planchar. No apto para limpieza en seco.

Cuidado de tubos, soportes y juguetes: Limpiar con un paño limpio y húmedo con una solución de agua y jabón. No sumergir en agua. Sólo limpieza de superficies. No use lejía. No apto para limpieza en seco.

* Las baterías contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No deseches las pilas junto con la basura doméstica normal, sino entréguelas a un punto de recogida especializado en pilas. Retire siempre la batería antes de desechar el dispositivo o entregarlo a un punto de recogida de residuos oficial.

* Puede encontrar información detallada sobre la seguridad de la batería en las instrucciones de uso que acompañan al producto.

Composición:

Forro y arco: 100% poliéster; Juguetes colgadores: 100% poliéster;

Espejo: textil no tejido y PP; Ganchos: PP

EN 71
EN 62115



TAPPETO IL MIO PRIMO PIANOFORTE 73X60

QUESTO PRODOTTO È ADATTO AI BAMBINI DA 0 MESI IN SU.

Caratteristiche:

- I bambini possono divertirsi ad afferrare, girare, spingere e scuotere i giocattoli. Esistono una varietà di giocattoli adatti alle diverse fasi dello sviluppo del bambino. Grazie ai giocattoli sospesi, i bambini possono tirarli facilmente, sviluppando la forza e la coordinazione degli arti superiori.
- **Stimolare lo sviluppo visivo:** i colori possono sviluppare la capacità del bambino di riconoscere diversi colori.
- **Sviluppare la capacità di toccare:** stimolare la capacità di toccare giocando a toccare diverse parti del prodotto.
- **Coordinazione tra visione e movimenti:** il bambino si diverte a calciare e scuotere i giocattoli.
- **Provoca il pensiero:** la musica allegra provoca lo sviluppo del pensiero del bambino.
- **Sdraiarsi e giocare:** i giocattoli appesi all'arco attirano l'attenzione del bambino. Il bambino sviluppa visione e movimenti. Colpire il pianoforte produce musica. Questo lo incoraggia a suonare e ad esercitarsi nel suo gioco di gambe.
- **Sdraiarsi e giocare a pancia in giù** - Rimuovi l'arco e lascia che il bambino giochi con i giocattoli. Il gioco migliora lo sviluppo della colonna vertebrale e del collo.
- **Sedersi e giocare:** il bambino impara giocando. La curiosità del bambino è provocata.
- **Toccare la tastiera per giocare:** musiche diverse e luci colorate stimolano il bambino a giocare. Questo è il miglior regalo per l'apprendimento precoce del bambino.
- senso del tatto e capacità di apprendere;
- allenamento dell'orecchio;
- allenamento alla vista;
- sviluppa le capacità motorie;
- Arco giocattolo: 4 animali di peluche e uno specchio a forma di fiore;
- Pannello musicale 52 melodie + effetti sonori e luminosi;

ATTENZIONE! Rimuovi i supporti in plastica, i lacci e l'imballaggio prima di dare il giocattolo al bambino. Gli archi di attività e i giocattoli non sono progettati per la guida dei bambini e devono essere posizionati lontano dal viso e dalla bocca del bambino. Rimuovere gli archi dal tappeto quando il bambino inizia a stare in piedi su mani e ginocchia. Non attaccare corde o supporti aggiuntivi al tappeto. Non alterare il tappeto legandolo al lettino o al box. Si consiglia di portare via il giocattolo dal bambino che dorme. Per evitare lesioni, non posizionare mai il tappeto su un'altalena, una culla o un box! I paraurti sono sotto tensione. Tenere entrambe le estremità con attenzione e fissarle bene per evitare lesioni! Da utilizzare sotto la supervisione di un adulto! Non legarlo ad altri giocattoli. Non utilizzare questo prodotto come coperta. Utilizzare questo prodotto solo sul pavimento. Non lasciare mai un bambino incustodito! Togliere la pellicola di plastica dallo specchio! Da montare da un adulto! Tenere lontano dal fuoco! Si prega di conservare la confezione originale per riferimento futuro! Specifiche, colori e contenuti possono variare da quelli mostrati nelle immagini!

IMPORTANTE! Al termine della vita utile del prodotto, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Portarlo a un punto di raccolta ufficiale dove potrà essere riciclato. In questo modo contribuisce a proteggere l'ambiente!

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Cura del tappeto: rimuovere tubi e supporti dal tappeto. Lavare in lavatrice in acqua fredda con impostazione delicata. Non usare candeggina. Asciugare naturalmente. Non stirare. Non adatto al lavaggio a secco.

Cura di tubi, supporti e giocattoli: pulire con un panno pulito inumidito con una soluzione di acqua e sapone. Non immergere in acqua. Solo pulizia superficiale. Non usare candeggina. Non adatto al lavaggio a secco.

* Le batterie contengono sostanze che possono inquinare l'ambiente. Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, ma consegnarle a un punto di raccolta specializzato per batterie. Rimuovere sempre la batteria prima di smaltire il dispositivo o di consegnarlo a un punto di raccolta rifiuti ufficiale.

* Informazioni dettagliate sulla sicurezza della batteria sono disponibili nelle istruzioni per l'uso allegate al prodotto.

Composizione:

Imbottitura e arco: 100% poliestere; Giocattoli appendiabiti: 100% poliestere;

Specchio: tessuto non tessuto e PP; Ganci: PP

EN 71
EN 62115



TAPIS DE JEU MON PREMIER PIANO 73X60

CE PRODUIT CONVIENT AUX BÉBÉS ÂGÉS DE 0 MOIS ET PLUS.

Caractéristiques:

- Les enfants peuvent s'amuser à saisir, faire tourner, pousser et secouer les jouets. Une variété de jouets sont adaptés aux différentes étapes du développement de bébé. Grâce aux jouets suspendus, les enfants peuvent facilement les tirer, ce qui développe la force et la coordination des membres supérieurs.
- **Stimulation du développement visuel** - les couleurs peuvent développer la capacité du bébé à reconnaître différentes couleurs.
- **Développement de la capacité tactile** – Stimule la capacité de toucher en jouant pour toucher différentes parties du produit.
- **Coordination entre la vision et les mouvements** - le bébé s'amuse à donner des coups de pied et à secouer les jouets.
- **Provoque la réflexion** - une musique joyeuse provoque le développement de la pensée du bébé.
- **Se coucher et jouer** - Les jouets suspendus sur l'arche attirent l'attention de bébé. Le bébé développe sa vision et ses mouvements. Les coups de pieds du piano produisent de la musique. Cela l'encourage à jouer et à pratiquer son jeu de jambes.
- **S'allonger et jouer sur le ventre** - Retirez l'arche et laissez bébé jouer avec les jouets. Le jeu améliore le développement de la colonne vertébrale et du cou.
- **S'asseoir et jouer** – Le bébé apprend en jouant. La curiosité du bébé est provoquée.
- **Toucher le clavier pour jouer** - Différentes musiques et lumières colorées incitent le bébé à jouer. C'est le meilleur cadeau pour l'apprentissage précoce de bébé.
- sens du toucher et capacité d'apprentissage;
- entraînement de l'oreille;
- entraînement de la vision;
- développe la motricité;
- Arche à jouets - 4 peluches et un miroir en forme de fleur;
- Panneau musical 52 mélodies + effets sonores et lumières;

ATTENTION! Retirez les supports en plastique, les ficelles et l'emballage avant de donner le jouet à l'enfant. Les arches d'activité et les jouets ne sont pas destinés à être montés par l'enfant et doivent être placés loin du visage et de la bouche de l'enfant. Retirez les arches du tapis lorsqu'il commence à se mettre à genoux et à mains. N'attachez pas de cordes ou de supports supplémentaires au tapis. Ne modifiez pas le tapis en l'attachant autour du berceau ou du parc. Il est recommandé de retirer le jouet d'un enfant endormi. Pour éviter les blessures, ne placez jamais le tapis dans un lit/un berceau ou un parc ! Les arches sont sous tension. Saisissez soigneusement les deux extrémités et fixez-les bien pour éviter les blessures! A utiliser sous la surveillance d'un adulte ! N'attachez pas à d'autres jouets. N'utilisez pas ce produit comme couverture. Utilisez ce produit uniquement sur le sol. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance ! Retirez le film plastique du miroir ! A monter par un adulte! Tenez à l'écart du feu! Veuillez conserver l'emballage d'origine pour référence future! Les spécifications, les couleurs et le contenu peuvent différer de ceux présentés sur les images!

IMPORTANT! Après la fin de la durée de vie du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères normales. Apportez-le à un point de collecte officiel où il pourra être recyclé. Vous contribuez ainsi à protéger l'environnement !

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Entretien du tapis : retirez les tubes et les supports du tapis. Lavage en machine à froid et délicat.

Ne pas javelliser. Sécher naturellement.

Ne pas repasser. Ne convient pas au nettoyage à sec.

Entretien des tubes, accessoires et jouets : Nettoyer avec un chiffon propre et humide avec une solution d'eau et de savon. Ne pas plonger dans l'eau. Nettoyage des surfaces uniquement. N'utilisez pas d'eau de Javel. Ne convient pas au nettoyage à sec.

*Les piles contiennent des substances qui peuvent polluer l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ordinaires, mais déposez-les dans un point de collecte spécialisé pour les piles. Retirez toujours les piles avant de jeter l'appareil ou de le remettre à un point de collecte des déchets officiel.

*Des informations détaillées sur la sécurité des batteries sont disponibles dans les instructions d'utilisation accompagnant le produit.

Composition :

Coussin et arche: 100 % polyester; Jouets suspendus: 100 % polyester; Miroir: non-tissé et PP; Crochets: PP

EN 71
EN 62115



ТЕПИХ МОЕТО ПЪРВО ПИАНО 73X60

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА БЕБЕТА НА ВЪЗРАСТ 0+ МЕСЕЦА.

Характеристики:

- Децата могат да се забавляват като хващат, въртят, натискат и разклащат играчките. Разнообразните играчки са подходящи за различните етапи от развитието на бебето. Благодарение на висящите играчки, децата лесно могат да ги издърпват, което развива силата и координацията на горните крайници.
- **Стимулиране на зрителното развитие** - цветовете могат да развият способността на бебето да разпознава различните цветове.
- **Развиване на способността за докосване** - стимулира способността за докосване чрез игра за докосване на различни части на продукта.
- **Координация между зрението и движенията** - бебето се забавлява като рита и поклаща играчките.
- **Провокира мисленето** - веселата музика провокира развитието на мисленето на бебето.
- **Лежане и Игра** - Закачените играчки на арката привличат вниманието на бебето. Бебето развива зрението и движенията си. Ритането по пианото произвежда музика. Това го насърчава да играе и да практикува движенията на краката.
- **Лежане и игра по корем** - Свалете арката и оставете бебето да си играе с играчките. Чрез играта се подобрява развитието на гръбначния стълб и врата.
- **Седене и Игра** - Бебето се учи чрез игра. Провокира се любознателността на бебето.
- **Докосване на клавиатурата за игра** - Различната музика и цветните светлини провокират бебето за игра. Това е най-добрият подарък за ранно обучение на бебето.
- чувство за допир и способност за учене;
- трениране на слуха,
- трениране на зрението;
- развива двигателните умения
- Арка с играчки - 4 меки играчки и огледалце с формата на цвете; *
- Музикален панел 52 мелодии+ звукови ефекта и светлини

ВНИМАНИЕ! Отстранете пластмасовите държачи, конци и опаковката преди да дадете играчката на детето. Арките за активности и играчките не са предназначени да се монтират от детето и трябва да се сложат далече от лицето и устата му. Отстранете арките от тепиха, когато започне да се изправя на ръце и колене. Не прикачайте допълнителни конци или държачи към тепиха. Не променяйте тепиха като го връзвате напречно на детското криватче или кошара за игра. Препоръчително е да премахнете играчката от спящо дете. За да предотвратите нараняване, никога не поставяйте тепиха в люлка / кош или кошара за игра! Грифове са под напрежение. Хванете внимателно двата края и ги закрепете добре за да предотвратите нараняване! Да се използва под наблюдение на възрастен! Не връзвайте към други играчки. Не използвайте този продукт като одеяло. Използвайте този продукт само върху пода. Никога не оставяйте детето без надзор! Отстранете пластмасовото фолио от огледалото! Да се сглоби от възрастен! Дръжте далече от огън! Моля, запазете оригиналната опаковка за бъдещи справки!

* Спецификациите, цветовете и съдържанието могат да се различават от показаните на снимките!

ВАЖНО! След края на срока на експлоатация на продукта, не го изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци. Предайте го в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда!

Инструкции за почистване:

Грижа за тепиха - Отстранете тръбите и подпорите от тепиха. Перете в пералня със студена вода и на деликатен режим. Не избелвайте. Сушете по естествен начин. Не гладете. Не е подходящ за химическо чистене.

Грижа за тръба, опора и играчки - Почиствайте с чиста, влажна кърпа с разтвор на вода и сапун. Не потапяйте във вода. Само повърхностно почистване. Не използвайте белина. Не е подходящ за химическо чистене.

* Батериите съдържат вещества, които могат да замърсят околната среда. Не изхвърляйте батериите заедно с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в специализиран пункт за събиране на батерии. Винаги изваждайте батерията преди да изхвърлите уреда или да го предадете в официален пункт за отпадъци.

* Подробна информация за безопасността на батериите може да бъде намерена в инструкцията за употреба, придружаваща продукта.

Състав:

Подложка и арка: 100% полиестер; Играчки за закачалка: 100% полиестер;

Огледало: нетъкан текстил и PP; Куки: PP

БДСЕН 71
БДСЕН 62115



ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΝΟ 73x60

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 0+ ΜΗΝΩΝ.

Χαρακτηριστικά:

- Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάζουν όπως πιάνουν, περιστρέφουν, πιέζουν και κουνούν τα παιχνίδια. Τα ποίκιλα παιχνίδια είναι κατάλληλα για τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του μωρού. Χάρη των κρεμαστών παιχνιδιών, τα παιδιά μπορούν να τα τραβάνε, το οποίο αναπτύσσει την δύναμη και τον συντονισμό των άνω άκρων.
- **Τόνωση της οπτικής ανάπτυξης** – τα χρώματα μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα του μωρού να διακρίνει τα διαφορετικά χρώματα.
- **Ανάπτυξη της ικανότητας αφής** – αναπτύσσει την ικανότητα αφής μέσω παιχνιδιού με άγγιγμα των διαφορετικών μερών του προϊόντος.
- **Συντονισμός μεταξύ της όρασης και των κινήσεων** – το μωρό διασκεδάζει όπως κλωτσάει και κουνάει τα παιχνίδια.
- **Προκαλεί σκέψεις** – η χαρούμενη μουσική προκαλεί την ανάπτυξη της σκέψης του μωρού.
- **Ξάπλωμα και παιχνίδι** – Τα κρεμαστά παιχνίδια της αψίδας προσελκύουν την προσοχή του μωρού. Το μωρό αναπτύσσει την όραση και τις κινήσεις του. Οι κλωτσίες στο πιάνο παράγουν μουσική. Αυτό το παροτρύνει να παίζει και να εξασκεί τις κινήσεις με τα πόδια.
- **Ξάπλωμα και παιχνίδι πρηνηδόν** – Κατεβάστε την αψίδα και αφήστε το μωρό να παίζει με τα παιχνίδια. Με το παιχνίδι βελτιώνεται η ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης και του λαιμού.
- **Κάθισμα και παιχνίδι** – Το μωρό μαθαίνει με το παιχνίδι. Προκαλεί την φιλομάθεια του μωρού.
- **Άγγιγμα του πληκτρολογίου παιχνιδιών** – Η διαφορετική μουσική και τα χρωματιστά φώτα προκαλούν το παιδί να παίζει. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο για πρώτη μάθηση του μωρού.
- αίσθηση αφής και ικανότητα εκμάθησης
- εξάσκηση της ακοής
- εξάσκηση της όρασης
- αναπτύσσει τις κινητικές δεξιότητες
- Αψίδα παιχνιδιών – 4 μαλακά παιχνίδια και καθρεφτάκι υπό τη μορφή λουλουδιού.
- Μουσικό πάνελ 52 μελωδιών + ηχητικά εφέ και φώτα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφαιρέστε τα πλαστικά εξαρτήματα συγκράτησης, τα νήματα και την συσκευασία πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Οι αψίδες δραστηριοτήτων και τα παιχνίδια δεν προορίζονται για συναρμολόγηση από το παιδί και πρέπει να τοποθετηθούν μακριά από το πρόσωπο και το στόμα του. Αφαιρέστε τις αψίδες από το χαλάκι, όταν το παιδί αρχίσει να σηκώνεται στα χέρια και στα γόνατά του. Μην προσδένετε συμπληρωματικές κλωτσές ή εξαρτήματα συγκράτησης στο χαλάκι. Μην τροποποιείτε το χαλάκι όπως το δένετε εγκάρσια του παιδικού κρεβατιού ή του λίκνου παιχνιδιών. Συστήνεται να αφαιρέσετε το παιχνίδι από παιδί που κοιμάται. Για να αποφύγετε τραυματισμό, ποτέ μην αφήνετε το χαλάκι σε κούνια / καλάθι ή σε λίκνο παιχνιδιών! Οι μπάρες βρίσκονται υπό τάση. Πιάστε προσεκτικά τις δύο άκρες και στηρίξτε καλά για να αποφύγετε τραυματισμό! Να χρησιμοποιείται υπό την παρακολούθηση ενήλικου ατόμου! Μην προσδένετε σε άλλα παιχνίδια. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σαν κουβέρτα. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο πάνω στο πάτωμα. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη! Αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη από τον καθρέπτη! Να συναρμολογηθεί από ενήλικο άτομο! Κρατήστε μακριά από φλόγα! Παρακαλώ, κρατήστε την γνήσια συσκευασία για μελλοντικό έλεγχο! Οι προδιαγραφές, τα χρώματα και το περιεχόμενο μπορούν να διαφέρουν απ' αυτά που απεικονίζονται στις φωτογραφίες!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά το τέλος της προθεσμίας εκμετάλλευσης του προϊόντος, μην το απορρίπτετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε σε επίσημη μονάδα συλλογής, όπου να ανακυκλωθεί. Μ' αυτόν τον τρόπο εσείς βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Φροντίδες για το χαλάκι: Αφαιρέστε τους σωλήνες και τα στηρίγματα από το χαλάκι. Πλύνετε σε πλυντήριο με κρύο νερό σε απαλό πρόγραμμα. Μη λευκαίνετε. Στεγνώνετε με φυσικό τρόπο. Μην σιδερώνετε. Δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό σε καθαριστήριο.

Φροντίδες για τους σωλήνες, τα στηρίγματα και τα παιχνίδια: Καθαρίζετε με καθαρό, υγρό πανί με διάλυμα σαπουνόνευρο. Μη βουτάτε σε νερό. Μόνο επιφανειακό καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό σε καθαριστήριο.

* Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες, οι οποίες μπορούν να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε σε ειδική μονάδα συλλογής μπαταριών. Πάντα βγάξτε την μπαταρία πριν απορρίψετε την συσκευή ή πριν την παραδώσετε σε επίσημη μονάδα απορριμμάτων.

* Λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλεια των μπαταριών μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης, που συνοδεύουν το προϊόν.

Συστατικά:

Υπόστρωμα και αψίδα: 100% πολυεστέρας; Παιχνίδια για κρέμασμα: 100% πολυεστέρας; Καθρέπτης: μη υφαντό ύφασμα και PP; Γάντζοι: PP

EN 71
EN 62115



بساط "أول بيانو لي" 60x73

هذا المنتج مناسب للأطفال الرضع بعمر +0 أشهر.

المواصفات:

- يمكن للأطفال الاستمتاع بالإمساك بالألعاب، تدويرها، الضغط عليها وهزّها. الألعاب المتنوعة مناسبة لمراحل التطور المختلفة للطفل. يفضل الألعاب المعلقة، يمكن للأطفال سحبها بسهولة، مما يساعد على تنمية قوة وتنسيق الأطراف العلوية.
- تحفيز التطور البصري - الألوان يمكن أن تطور قدرة الطفل على تمييز الألوان المختلفة.
- تطوير القدرة على اللمس - يحفز القدرة على اللمس من خلال لعبة لمس أجزاء مختلفة من المنتج.
- التنسيق بين البصر والحركة - يستمتع الطفل بركل وتحريك الألعاب.
- تحفيز التفكير: الموسيقى المرحلة تحفز تطور تفكير الطفل.
- الاستلقاء واللعب: الألعاب المعلقة على القوس تجذب انتباه الطفل، مما يساعد على تطوير الرؤية والحركة. ركل البيانو ينتج الموسيقى، مما يشجع الطفل على اللعب والتدرب على حركات الساقين.
- الاستلقاء واللعب على البطن: انزع القوس ودع الطفل يلعب بالألعاب. اللعب يحسن تطور العمود الفقري والرقبة.
- الجلوس واللعب: يتعلم الطفل من خلال اللعب. يتم تحفيز فضول الطفل الرضيع.
- اللمس بلوحة المفاتيح للعب: الموسيقى المختلفة والأضواء الملونة تحفز الطفل على اللعب. إنه أفضل هدية لتعلم المبكر للطفل.
- تعزيز حساسة اللمس والقدرة على التعلم
- تدريب حساسة السمع.
- تحسين البصر.
- تطوير المهارات الحركية
- قوس الألعاب - يحتوي على 4 ألعاب ناعمة ومرآة على شكل وردة.
- لوحة موسيقية تحتوي على 52 لحنًا + مؤثرات صوتية، وأضواء.

تنبيه!

- أزل الحوامل البلاستيكية، الخيوط والتغليف قبل إعطاء اللعبة للطفل.
- الأقواس والألعاب ليست مصممة ليقوم الطفل بتكبيها ويجب أن تبقى بعيدًا عن وجهه وفم الطفل.
- انزع الأقواس من السجادة عندما يبدأ الطفل في رفع يديه وربكتيه
- لا تقم بربط خيوط أو حوامل إضافية للسجادة.
- لا تغير السجادة بربطها على سرير الطفل أو ساحة اللعب.
- لتجنب الإصابة، لا تضع البساط في الارجوحة / السلة أو مهد اللعب.
- الأقواس تحت ضغط، أمسك كلا الطرفين بحذر وثبتهما جيدًا لمنع الإصابات.
- يجب استخدامه تحت إشراف شخص بالغ!
- لا تربط مع ألعاب أخرى.
- لا تستخدم هذا المنتج كبطانية.
- استخدم هذا المنتج فقط على الأرض.
- لا تترك الطفل دون إشراف!
- أزل الغشاء البلاستيكي من المرأة!
- يجب أن يتم التجميع بواسطة شخص بالغ!
- احفظه بعيدًا عن النار!
- يرجى الاحتفاظ بالتغليف الأصلي للرجوع إليه في المستقبل!
- * المواصفات، الألوان والمحتويات قد تختلف عما هو معروض في الصور.
- هام! بعد انتهاء عمر المنتج، لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. قم بتسليمه إلى مركز جمع معتمد لإعادة التدوير. بذلك، تساعد في حماية البيئة!
- تعليمات التنظيف:
- رعاية البساط: انزع الأتاييب والدعامات واغسلها في الغسالة بالماء البارد وبوضع لطيف. لا تستخدم المبيض. جفف بشكل طبيعي. لا تكوها. غير مناسب للتنظيف الجاف.
- رعاية الأتاييب والدعامات والألعاب: نظفها بقطعة قماش مبللة بمحلول ماء وصابون. لا تعمرها في الماء. تنظيف سطحي فقط. لا تستخدم المبيض. غير مناسب للتنظيف الجاف
- *البطاريات تحتوي على مواد قد تلوث البيئة. لا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية العادية، بل قم بتسليمها إلى مركز جمع مخصص. تذكر إزالة البطارية قبل التخلص من الجهاز أو تسليمه إلى مركز نفايات معتمد.
- *يمكن العثور على معلومات مفصلة حول سلامة البطاريات في دليل الاستخدام المرفق مع المنتج.

المكونات:

السجادة والقوس: % 100 بوليستر.

ألعاب التعليق: % 100 بوليستر

المرأة: نسيج غير منسوج و PP

الخطافات: PP

TEPPICH MEIN ERSTES KLAVIER 73X60

DIESES PRODUKT IST FÜR BABYS AB 0 MONATEN GEEIGNET.

Merkmale:

- Die Kinder können Spaß daran haben, die Spielzeuge zu greifen, zu drehen, zu schieben und zu schütteln. Die verschiedenen Spielzeuge eignen sich für die verschiedenen Entwicklungsstadien des Babys. Dank der hängenden Spielzeuge können die Kinder diese leicht ziehen, was die Kraft und Koordination der oberen Gliedmaßen fördert.
- **Stimulierung der Entwicklung des Sehvermögens** – die Farben können die Fähigkeit des Babys entwickeln, verschiedene Farben zu erkennen.
- **Aufbau der Berührungsfähigkeit** – stimuliert die Fähigkeit zum Berühren durch Berührungsspiel mit verschiedenen Teilen des Produkts.
- **Koordination zwischen Sehen und Bewegungen** – das Baby hat Spaß daran, die Spielzeuge zu treten und zu schütteln.
- **Anregung zum Denken** – die fröhliche Musik regt die Entwicklung des Denkens des Babys an.
- **Liegen und Spielen** – die hängenden Spielzeuge am Bogen ziehen die Aufmerksamkeit des Babys auf sich. Das Baby entwickelt sein Sehvermögen und seine Bewegungen. Das Treten des Klaviers erzeugt Musik. Dies ermutigt es zum Spielen und Üben seiner Beinarbeit.
- **Liegen auf dem Bauch und Spielen** – Entfernen Sie den Bogen und lassen Sie das Baby mit den Spielzeugen spielen. Das Spiel verbessert die Entwicklung der Wirbelsäule und des Nackens.
- **Sitzen und Spielen** – das Baby lernt durch Spielen. Die Neugier des Babys wird geweckt.
- **Berühren der Spieltastatur** - die verschiedene Melodien und die bunten Lichter regen das Baby zum Spielen an. Dies ist das beste Geschenk für das frühe Lernen des Babys.
- Tastsinn und Lernfähigkeit;
- Gehörbildung;
- Sehtraining;
- entwickelt motorische Fähigkeiten;
- Spielbogen mit Spielzeug - 4 weiche Spielzeuge und ein blumenförmiger Spiegel;
- Musikpanel 52 Melodien + Soundeffekte und Lichter;

AUFMERKSAMKEIT! Entfernen Sie die Plastikhalterungen, Schnüre und Verpackungen, bevor Sie dem Kind das Spielzeug geben. Die Aktivitätsbögen und Spielzeuge sind nicht dazu gedacht, vom Kind selbst bestiegen zu werden und sollten vom Gesicht und Mund des Kindes ferngehalten werden. Entfernen Sie die Bögen von der Spielmatte, wenn das Kind beginnt, auf Händen und Knien zu stehen. Bringen Sie keine zusätzlichen Fäden oder Halterungen an der Spielmatte an. Verändern Sie die Spielmatte nicht, indem Sie diese quer über das Kinderbett oder den Laufstall binden. Es wird empfohlen, das Spielzeug von einem schlafenden Kind wegzunehmen. Um Verletzungen vorzubeugen, legen Sie die Matte niemals in eine Schaukel/einen Babykorb oder einen Laufstall! Die Griffe stehen unter Spannung. Fassen Sie beide Enden vorsichtig an und befestigen Sie sie sicher, um Verletzungen vorzubeugen! Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen! Nicht an andere Spielzeuge binden. Dieses Produkt nicht als Decke verwenden. Dieses Produkt ausschließlich auf dem Fußboden verwenden. Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen! Plastikfolie vom Spiegel entfernen! Zum Zusammenbau durch einen Erwachsenen! Von Feuer fernhalten! Bitte bewahren Sie die Originalverpackung zur späteren Verwendung auf! Spezifikationen, Farben und Inhalt können von den Abbildungen abweichen!

WICHTIG! Das Produkt nach Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgen. Es zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, wo es recycelt werden kann. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz!

REINIGUNGSHINWEISE:

Pflege: Entfernen Sie die Röhre und Stützen von der Spielmatte. Kalt und schonend in der Waschmaschine waschen. Nicht bleichen. Natürlich trocknen lassen. Nicht bügeln. Nicht für chemische Reinigung geeignet.

Pflege für die Röhre, Stützen und Spielzeuge: Mit einem sauberen, feuchten Tuch und einer Lösung aus Seife und Wasser reinigen. Nicht ins Wasser eintauchen. Nur Oberflächenreinigung. Keine Bleichmittel verwenden. Nicht für chemische Reinigung geeignet.

*Die Batterien enthalten Stoffe, die die Umwelt belasten können. Die Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgen, sondern diese an einer spezialisierten Sammelstelle für Batterien abgeben. Immer die Batterie entfernen, bevor das Gerät entsorgt oder an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben wird.

* Detaillierte Informationen zur Batteriesicherheit finden Sie in der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Zusammensetzung:

Polster und Bögen: 100 % Polyester; Spielzeuge zum Aufhängen: 100 % Polyester;
Spiegel: Vliesstoff und PP; Haken: PP

EN 71
EN 62115



KOBEREC MŮJ PRVNÍ KLAVÍR 73X60

TENTO PRODUKT JE VHODNÝ PRO DĚTI VE VĚKU 0+ MĚSÍCŮ.

Vlastnosti:

- Děti se mohou bavit uchopováním, točením, tlačáním a třesením hraček. Různé hračky jsou vhodné pro různé fáze vývoje miminka. Díky závěsným hračkám děti mohou snadno tahat, čímž se rozvíjí síla a koordinace horních končetin.
- **Stimuluje zrakový vývoj – barvy mohou rozvíjet schopnost miminka rozpoznávat různé barvy.**
- **Rozvíjejte schopnost doteku** – stimuluje schopnost hrou dotýkat různých částí produktu.
- **Koordinace mezi zrakem a pohyby** – miminko se baví kopáním a třesením hraček.
- **Provokuje myšlení** – veselá hudba provokuje rozvoj myšlení miminka.
- **Ležení a hraní** – Závěsné hračky na oblouku přitahují pozornost dítěte. Dítě rozvíjí zrak a pohyby. Kopání do pianu produkuje hudbu. To ho povzbuzuje, aby si hrálo a trénovalo pohyby noh.
- **Ležení a hraní na břicho** - Odstraňte klenbu a nechte dítě hrát si s hračkami. Hra zlepšuje vývoj páteře a krku.
- **Sezení a hraní** – Dítě se učí hrou. Dětská zvědavost je vyprovokována.
- **Dotknutí klávesnice pro hru** - Různá hudba a barevná světla provokují dítě ke hře. To je nejlepší dárek pro rané učení dítěte.

*smysl pro dotek a schopnost učit se;

*návčik sluchu;

*návčik zraku;

*rozvíjí motoriku;

* Oblouk s hračkami – 4 plyšové hračky a zrcátko ve tvaru květiny;

* Hudební panel 52 melodií + zvukové efekty a světla;

POZORNOST! Než dáte hračku dítěti, odstraňte plastové držáky, provázky a obaly. Oblouky a hračky nejsou určeny k montáži dítětem a měly by být umístěny mimo obličej a ústa dítěte. Odstaňte oblouky z deky, když se začne zvedat na ruce a kolena. Na dece nepřipevňujte další šnůry nebo držáky. Deku neupravujte tak, že jej uvážete přes postýlku nebo ohrádku. Doporučuje se vyjmout spící dítě z hračky. Abyste předešli zranění, nikdy neumísťujte podložku do houpačky/kočárku nebo ohrádky! Hmatníky jsou pod napětím. Pečlivě uchopte oba konce a dobře upevněte, aby nedošlo ke zranění! Používat pod dohledem dospělé osoby! Nevázat na jiné hračky. Nepoužívejte tento výrobek jako příkrývku. Tento výrobek používejte pouze na podlahu. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru! Odstraňte plastovou fólii ze zrcadla! Sestavení dospělou osobou! Chraňte daleko od ohně! Uchovávejte si prosím originální obal pro budoucí použití! Specifikace, barvy a obsah se mohou lišit od vyobrazení!

DŮLEŽITÉ! Po skončení životnosti výrobku jej nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Odnesťe jej do oficiální sběrně, kde jej lze recyklovat. Tímto způsobem pomáháte chránit životní prostředí!

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ:

Péče o dece: Odstraňte trubky a podpěry z deky. Praní v pračce za studena a v jemném režimu. Nebělit. Vysušte přirozeně. Nežehlit. Nevhodné pro chemické čištění.

Péče o trubky, podpěry a hračky: Čistěte čistým vlhkým hadříkem s roztokem mýdla a vody. Neponořujte do vody. Pouze povrchové čištění. Nepoužívejte bělidlo. Nevhodné pro chemické čištění.

*Baterie obsahují látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Baterie nevyhazujte společně s běžným domovním odpadem, ale odevzdejte je do specializované sběrně baterií. Před likvidací výrobku nebo jeho předáním na oficiální sběrně vždy vyjměte baterii.

* Podrobné informace o bezpečnosti baterie naleznete v návodu k použití přiloženém k produktu.

Složení:

Podložka a oblouk: 100% polyester; Věšák na hračky: 100% polyester;

Zrcadlo: netkaná textilie a PP; Háčky: PP

EN 71
EN 62115



SZŐNYEG ELSŐ ZONGORÁM 73X60

EZ A TERMÉK 0+ HÓNAPOS KORÚ CSECSEMŐK SZÁMÁRA ALKALMAS

Jellemzők:

- A gyerekek jól szórakozhatnak a játékok megfogásával, pörgetésével, tolásával és rázásával. Különbőféle játékok alkalmasak a baba fejlődésének különböző szakaszaira. A függő játékoknak köszönhetően a gyerekek könnyedén húzhatják őket, ami fejleszti a felső végtagok erejét és koordinációját.
- **A látásfejlődés serkentése** – a színek fejleszthetik a baba képességét a különböző színek felismerésére.
- **Az érintési képesség fejlesztése** – serkenti az érintés képességét játékkal a termék különböző részeivel való érintésével.
- **Koordináció a látás és a mozgások között** – a baba jól szórakozza magát a játékok rugdosása és rázása közben.
- **Gondolkodásra készíti** – a vidám zene a baba gondolkodásának fejlődését készíti.
- **Fekvés és játék** – A boltivire akasztott játékok vonzzák a baba figyelmét. A baba fejleszti látását és mozgását. A zongorába rúgva zene keletkezik. Ez játéokra és lábmozgás gyakorlására ösztönzi.
- **Feküdni és játszani a hasukon** – Távolítsa el a boltívet, és hagyja, hogy a baba játsszon a játékokkal. Játék segítségével javítható a gerinc és a nyak fejlődése.
- **lés és játék** – A baba játékon keresztül tanul. A baba kíváncsiságát provokálja.
- **A billentyűzet érintése a játékhöz** – A különböző zenék és a színes fények játéokra készítetik a babát. Ez a legjobb ajándék a baba korai tanulásához.
- tapintásérzék és tanulási képesség;
- hallástréning;
- látástréning;
- fejleszti a motoros készségeket;
- Játékív - 4 puha játék és egy virág alakú tükör
- Zenei panel 52 dallam + hangeffektusok és fények

FIGYELEM!

Távolítsa el a műanyag tartókat, madzagokat és a csomagolást, mielőtt a játékot a gyermeknek adná. A tevékenységveket és játékokat nem arra tervezték, hogy a gyermek felszerelje, és távol kell azokat elhelyezni a gyermek arcától és szájától. Távolítsa el az íveket a szőnyegről, amikor a gyerek elkezd felállni a kezére és térdére. Ne rögzítsen további madzagokat vagy tartókat a szőnyeghez. Ne változtassa meg a szőnyeget úgy, hogy átköti a kiságyon vagy a járókán. Javasoljuk, hogy távolítsa el a játékot alvó gyermekről. A sérülések elkerülése érdekében soha ne helyezze a szőnyeget hintába/babakosárba vagy járókába! A fogólapok feszültség alatt vannak. Óvatosan fogja meg mindkét végét, és jól rögzítse a sérülések elkerülése érdekében! Felöltött felügyelete mellett használható! Ne kösse más játékszerhez. Ne használja ezt a terméket takaróként. Ezt a terméket csak a padlón használja. Sohase hagyja a gyermeket felügyelet nélkül! Távolítsa el a műanyag fóliát a tükörről! Felöltötnnek kell összeszerelni! Tartsa távol a tűztől! Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást későbbi hivatkozás céljából!

A specifikációk, színek és tartalom eltérhetnek a képeken láthatótól!

FONTOS! A termék élettartamának lejártá után ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt. Vigye el egy hivatalos gyűjtőhelyre, ahol újrahasznosítható. Ezzel hozzájárul a környezet védelméhez!

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

Szőnyegápolás: Távolítsa el a csöveket és a támasztékokat a szőnyegről. Mosógépben hideg vízzel és kényes üzemmódban mosható. Ne használjon fehérítőt. Szárítsa meg természetes módon. Vasalni tilos. Vegytisztításra nem alkalmas.

Csővek, kellek és játékok gondozása: Tisztítsa meg tiszta, nedves ruhával, szappanos vízzel. Ne merítse vízbe. Csak felületi tisztítás. Ne használjon fehérítőt. Vegytisztításra nem alkalmas.

* Az akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek szennyezhetik a környezetet. Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulladékkal együtt, hanem adja le egy speciális akkumulátor-gyűjtőhelyen. Mindig távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a készüléket megsemmisíti vagy hivatalos hulladékgyűjtő helyen leadja.

* Az akkumulátor biztonságával kapcsolatos részletes információk a termékhez mellékelt használati utasításban találhatóak.

Összetétel:

Párna és játékív: 100% poliészter; Akasztósjátékok: 100% poliészter;

Tükör: nem szőtt szövet és PP; Horgok: PP

EN 71
EN 62115



КОВРИК МОЕ ПЕРВОЕ ПИАНИНО 73X60

ЭТОТ ПРОДУКТ ПОДХОДИТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0+ МЕСЯЦЕВ.

Характеристики:

- Дети могут развлекаться, хватая, крутя, толкая и тряся игрушки. Разнообразие игрушек подходит для разных этапов развития малыша. Благодаря подвесным игрушкам дети могут легко тянуть их, что развивает силу и координацию верхних конечностей.
- **Стимулирование зрительного развития** – цвета развивают способность малыша распознавать различные цвета.
- **Развитие способности к осязанию** – стимулирует способность к осязанию, играя и прикасаясь к различным частям изделия.
- **Координация между зрением и движениями** – малыш развлекается, пиная и тряся игрушки.
- **Стимулирует мышление** – веселая музыка провоцирует развитие мышления малыша.
- **Лежа и играя** – висящие на арке игрушки привлекают внимание малыша. Ребенок развивает зрение и движения. Удар ногой по пианино создает музыку. Это побуждает его играть и отработать движения ног.
- **Лежа и играя на животике** – снимите арку и позвольте малышу играть с игрушками. В процессе игры улучшается развитие позвоночника и шеи.
- **Сидя и играя** – малыш учится в процессе игры. Вызывает любопытство малыша.
- **Прикосновение к клавиатуре для игры** – различная музыка и цветные огоньки побуждают малыша играть. Это лучший подарок для раннего обучения ребенка.
- чувство осязания и способность к учению;
- развитие слуха;
- тренировка зрения;
- развивает моторику;
- Дуга для игрушек – 4 мягкие игрушки и зеркало в форме цветка;
- Музыкальная панель 52 мелодии + звуковые эффекты и подсветка;

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем дать игрушку ребенку, снимите пластиковые держатели, нитки и упаковку. Арки для занятий и игрушки не предназначены для установки ребенком и должны располагаться вдали от его лица и рта. Снимите арки с коврика, когда ребенок начнет вставать на четвереньки. Не прикрепляйте к коврику дополнительные веревки или держатели. Не меняйте коврик, привязывая его поперек кровати или манежа. Рекомендуется снять игрушку со спящего ребенка. Во избежание травм никогда не кладите коврик на качели/в люльку или игровой манеж! Арки находятся в натянутом состоянии. Осторожно возьмитесь за оба конца и надежно закрепите их во избежание травм! Использовать под присмотром взрослых! Не привязывайте к другим игрушкам. Не используйте это изделие в качестве одеяла. Используйте изделие только на полу. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! Снимите пластиковое покрытие с зеркала! Сборка должна осуществляться взрослым! Беречь от огня! Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку для дальнейшего использования!

Характеристики, цвета и содержимое могут отличаться от представленных на фотографии!

ВАЖНО! По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Отнесите его в официальный пункт приема для переработки. Так вы поможете сохранить окружающую среду!

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ:

Уход за ковриком: снимите трубки и опоры с коврика. Стирайте в стиральной машине в холодной воде на деликатном режиме. Не отбеливать. Сушить естественным способом. Не гладить. Не подходит для химчистки.

Уход за трубками, опорами и игрушками: протирайте чистой влажной тканью с мыльным раствором. Не погружайте в воду. Только очистка поверхности. Не используйте отбеливатель. Не подходит для химчистки.

* Подробную информацию о безопасности батареек можно найти в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию.

* Батарейки содержат вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Не выбрасывайте батарейки вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в специализированный пункт приема батареек. Всегда извлекайте батарею перед утилизацией прибора или сдачей его в официальный пункт приема отходов.

Состав:

Подушка и арка: 100% полиэстер; Подвесные игрушки: 100% полиэстер;

Зеркало: нетканый материал и PP; Крючки: PP

EN 71
EN 62115



TEPIH MOJ PRVI KLAVIR 73X60

OVAJ PROIZVOD JE POGODAN ZA BEBE OD 0+ MESECI.

Karakteristike:

- Deca se mogu zabavljati hvatanjem, okretanjem, guranjem i tresenjem igračkaka. Različite igračke su pogodne za različite faze razvoja bebe. Zahvaljujući višećim igračkama deca ih lako povlače, čime se razvija snaga i koordinacija gornjih udova.
 - **Stimulisanje vizuelnog razvoja** – boje mogu razviti sposobnost bebe da prepozna različite boje.
 - **Razvijanje sposobnost dodirivanja** – stimulise sposobnost dodira tako što ćete igrati da dodirnete različite delove proizvoda.
 - **Koordinacija između vida i pokreta** – beba se zabavlja šutirajući i tresući igračke.
 - **Provocira razmišljanje** - vesela muzika provocira razvoj bebinog razmišljanja.
 - **Ležanje i igranje** - Viseće igračke na luku privlače pažnju bebe. Beba razvija svoj vid i pokrete. Udaranje klavira proizvodi muziku. Ovo je podstiče da igra i vežba svoje noge.
 - **Ležanje i igranje na stomaku** - Skinite luk i pustite bebu da se igra sa igračkama. Igra poboljšava razvoj kičme i vrata.
 - **Sedenje i igra** - Beba uči kroz igru. Bebina radoznalost je izazvana.
 - **Dodirivanje tastaturu za igru** - Različita muzika i šarena svetla provociraju bebu da se igra. Ovo je najbolji poklon za rano učenje bebe.
- *čulo dodira i sposobnost učenja;
*trening sluha;
*trening vida;
*razvija motoriku;
* Luk sa igračkama - 4 mekane igračke i ogledalo u obliku cveta;
*Muzički panel 52 melodije + zvučni efekti i svetla;

PAŽNJA! Uklonite plastične držače, konce i pakovanje pre nego što date igračku detetu. Lukovi za aktivnosti i igračke nisu namenjeni za montiranje od strane deteta i trebalo bi da se postavljaju dalje od detetovog lica i usta. Uklonite lukove sa prostirke kada počne da stoji na rukama i kolenima. Ne pričvršćujte dodatne žice ili držače na prostirku. Ne menjajte tepih tako što ćete ga vezivati preko krevetica ili ograde za igru. Preporučljivo je ukloniti igračku od deteta koje spava. Da biste sprečili povrede, nikada ne stavljajte prostirku u ljuljašku/kolevku ili ogradu! Lukovi su zategnuti. Pažljivo uhvatite oba kraja i dobro pričvrstite da biste sprečili povrede! Koristiti pod nadzorom odraslih! Nemojte vezivati za druge igračke. Nemojte koristiti ovaj proizvod kao cebe. Koristite ovaj proizvod samo na podu. Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora! Uklonite plastičnu foliju sa ogledala! Da sastavi odrasla osoba! Držite dalje od vatre! Molimo sačuvajte originalno pakovanje za buduću upotrebu! Specifikacije, boje i sadržaj mogu se razlikovati od onih prikazanih na slikama!

VAŽNO! Nakon isteka radnog veka proizvoda, nemojte ga odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Odnosite ga na zvanično sabirno mesto gde se može reciklirati. Na ovaj način pomažete u zaštiti životne sredine!

UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE:

Održavanje tepiha: Uklonite cevi i nosače sa tepiha. Mašinsko pranje hladno i delikatno. Ne izbeljaviti. Osušite prirodno. Nemojte peglati. Nije pogodno za hemijsko čišćenje.

Održavanje cevi, rekvizita i igračkaka: Očistite čistom, vlažnom krpom sa rastvorom sapuna i vode. Ne potapajte u vodu. Samo površinsko čišćenje. Nemojte koristiti izbeljivač. Nije pogodno za hemijsko čišćenje.

* Baterije sadrže supstance koje mogu da zagade životnu sredinu. Ne bacajte baterije zajedno sa običnim kućnim otpadom, već ih odnesite na specijalizovano mesto za prikupljanje baterija. Uvek uklonite bateriju pre nego što odložite uređaj ili ga predate na zvanično mesto za prikupljanje otpada.

* Detaljne informacije o bezbednosti baterija mogu se naći u uputstvima za upotrebu koja su priložena uz proizvod.

Sastav:

Podloga i luk: 100% poliester; Igračke za visenje: 100% poliester;
Ogledalo: netkana tkanina i PP; Kuke: PP

EN 71
EN 62115



COVORAȘ PRIMUL MEU PIAN 73X60

PRODUSUL ESTE POTRIVIT BEBELUȘILOR ÎN VÂRSTA DE 0+ LUNI.

Caracteristici:

- Copiii se pot distra apucând, rotind, împingând și scuturând jucăriile. Diferitele jucării sunt potrivite pentru diferitele stadii de dezvoltare a bebelușului. Datorită jucăriilor suspendate, copiii le pot trage cu ușurință, ceea ce dezvoltă puterea și coordonarea membrelor superioare.
- **Stimularea dezvoltării văzului** - culorile pot dezvolta capacitatea bebelușului de a recunoaște diferitele culori.
- **Dezvoltarea capacității de atingere** - stimulează capacitatea de atingere prin jocul de atingere a diferitelor piese ale produsului.
- **Coordonare între văzul și mișcările** - bebelușul se distrează lovind și scuturând jucăriile.
- **Provocă gândirea** - muzica veselă provoacă dezvoltarea gândirii bebelușului.
- **Întindere pe spate și Joc** - Jucăriile agățate pe arcadă atrag atenția bebelușului. Bebelușul își dezvoltă vederea și mișcările. Lovitul pe pianul produce muzică. Acest lucru îl încurajează să joace și să-și exerseze jocul de picioare.
- **Întindere pe spate și joc pe burtică** - Scoateți arcada și lăsați copilul să se joace cu jucăriile. Jocul îmbunătățește dezvoltarea coloanei vertebrale și a gâtului.
- **Așezare și Joc** - Bebelușul învață prin joacă. Curiozitatea bebelușului este provocată.
- **Atingerea tastaturii de joc** - Muzica diferită și luminile colorate provoacă copilul a se juca. Acesta este cel mai bun cadou pentru învățarea timpurie a bebelușului.
- sentiment de atingere și capacitate de învățare ;
- antrenarea auzului;
- antrenarea văzului;
- dezvoltă abilitățile motorii;
- Arc de jucărie - 4 jucării moi și o oglindă în formă de floare;
- Panou muzical 52 de melodii + efecte sonore și lumini;

ATENȚIE! Scoateți suporturile din plastic, șnururile și ambalajul înainte de a oferi jucăria copilului. Arcadele de activități și jucăriile nu sunt concepute pentru a fi montate de către copil și trebuie plasate departe de fața și gura copilului. Scoateți arcurile de pe covoraș când copilul începe să se ridice pe mâini și genunchi. Nu atașați șnururi sau suporturi suplimentare pe covoraș. Nu modificați covorașul de joacă prin legarea transversală a acestuia pe pătuț sau pe pătuțul de joacă. Se recomandă îndepărtarea jucăriei de la copilul adormit. Pentru a preveni rănirea, nu așezați niciodată covorașul într-un leagăn / coș sau un pătuț de joacă! Arcadele sunt tensionate. Prindeți cu atenție ambele capete și fixați-le bine pentru a preveni rănirea! A se utiliza sub supravegherea unui adult! Nu legați de alte jucării. Nu utilizați acest produs ca pătură. Utilizați acest produs numai pe pardosea. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat! Scoateți folia de plastic din oglindă! A se asambla de către un adult! Feriți de foc! Vă rugăm să păstrați ambalajul original pentru referințe viitoare! Specificațiile, culorile și conținutul ar putea diferi de cele prezentate în fotografii!

IMPORTANT ! După sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere normale. Predați produsul la un punct oficial de colectare unde poate fi reciclat. În acest fel, contribuiți la protejarea mediului!

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE:

Îngrijirea covorașului de joacă: Scoateți țevile și suporturile de pe covor. Spălați în mașina de spălat cu apă rece, la un mod delicat. A nu se folosi înălbitor. Uscați în mod natural. Nu călcați. Nu este potrivit pentru curățare chimică.

Îngrijirea țevilor, suporturilor și jocurilor: Curățați cu o lavetă curată, umezită cu o soluție de apă și săpun. Nu scufundați în apă. Doar curățarea suprafețelor. Nu utilizați înălbitor. Nu este potrivit pentru curățare chimică.

* Bateriile conțin substanțe care ar putea polua mediul. Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite, predați-le la un punct de colectare specializat pentru baterii. Scoateți întotdeauna bateriile înainte de a arunca dispozitivul sau de a-l preda la un punct oficial de colectare a deșeurilor.

* Informații detaliate despre siguranța bateriei ar putea fi găsite în instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsul.

Compoziție:

Suport și arcada: 100% poliester; Jucării pentru cuier: 100% poliester;

Oglindă: textil neșesut și PP. Cărlige: PP

EN 71
EN 62115



SPEELMAT MIJN EERSTE PIANO 73X60

DIT PRODUCT IS GESCHIKT VOOR BABY'S VAN 0+ MAANDEN.

Kenmerken:

- Kinderen kunnen zich vermaken door het speelgoed te grijpen, te draaien, te duwen en te schudden. Er is een verscheidenheid aan speelgoed geschikt voor de verschillende stadia van de ontwikkeling van de baby. Dankzij het hangende speelgoed kunnen kinderen er gemakkelijk aan trekken, waardoor ze de kracht en de coördinatie van hun bovenste ledematen kunnen ontwikkelen.
- **Stimuleren van de visuele ontwikkeling** – de kleuren kunnen het vermogen van de baby ontwikkelen om verschillende kleuren te herkennen.
- **Ontwikkeling van het aanraakvermogen** - stimuleert het aanraakvermogen middels een spel en het aanraken van verschillende delen van het product.
- **Coördinatie tussen zicht en bewegingen** - de baby amuseert zich door het speelgoed te shoppen en te schudden.
- **Het nadenken stimuleren** – de aangename muziek stimuleert het denkvermogen van de baby.
- **Liggen en spelen** – het hangende speelgoed aan de speelbeugel trekt de aandacht van de baby. De baby ontwikkelt zijn gezichtsvermogen en bewegingen. Als de baby tegen de piano trapt, wordt er muziek afgespeeld. Dit moedigt de baby aan om te spelen en zijn voetenwerk te oefenen.
- **Liggen en op zijn buik spelen** - Verwijder de speelbeugel en laat de baby met het speelgoed spelen. Het spel verbetert de ontwikkeling van de wervelkolom en de nek.
- **Zitten en spelen** – De baby leert door te spelen. De nieuwsgierigheid van de baby wordt geprikkeld.
- **Het toetsenbord aanraken om te spelen** - Verschillende muziek en kleurrijke lichten lokken de baby uit om te spelen. Dit is het beste cadeau voor het vroege leren van de baby.
 - tastzin en leervermogen;
 - gehoortraining;
 - visietraining;
 - ontwikkelt de motorische vaardigheden;
- Beugel met speelgoed - 4 zachte knuffels en een spiegeltje in de vorm van een bloem;
- Muziekpaneel met 52 melodieën + geluidseffecten en lichtjes;

WAARSCHUWING! Verwijder de kunststofhouders, touwtjes en verpakking voordat u het speelgoed aan het kind geeft. De speelbeugels en het speelgoed mogen niet door een kind worden gemonteerd en moeten uit de buurt van het gezicht en de mond van het kind worden gehouden. Verwijder de speelbeugels van de speelmat wanneer het kind op zijn handen en knieën begint op te staan. Bevestig geen extra touwtjes of houders aan de speelmat. Breng geen aanpassingen aan de speelmat aan door deze aan een kinderbed of aan een wieg vast te binden. Het wordt aanbevolen om het speelgoed van een slapend kind te verwijderen. Plaats de speelmat nooit in een schommel/wieg of box om letsel te voorkomen! De speelbeugels staan onder spanning. Pak beide uiteinden voorzichtig vast en maak ze goed vast om letsel te voorkomen! Het product mag enkel onder het toezicht van een volwassene worden gebruikt! Niet aan een ander speelgoed vastbinden. Gebruik dit product niet als deken. Gebruik dit product alleen op de vloer. Laat het kind nooit zonder toezicht achter! Verwijder de kunststoffolie van de spiegel! Het product mag enkel door een volwassene worden gemonteerd! Verwijder van vuur houden! Bewaar de originele verpakking voor toekomstig gebruik! De specificaties, de kleuren en de inhoud kunnen afwijken van de afbeeldingen!

BELANGRIJK! Gooi het product na het einde van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil. Breng het naar een officieel inzamelpunt waar het gerecycled kan worden. Zo draagt u bij aan de bescherming van het milieu!

REINIGINGSINSTRUCTIES:

De spelmat onderhouden: Verwijder de buizen en de ondersteuning van de speelmat. Was de speelmat in een wasmachine met koud water op een stand voor gevoelige was. Niet bleken. Natuurlijk drogen. Niet strijken. Niet geschikt voor stomerij.

Onderhoud van de buizen, de ondersteuning en het speelgoed: Reinig met een schone, vochtige doek met een oplossing van water en zeep. Niet onderdompelen in water. Alleen oppervlaktereiniging. Gebruik geen bleekmiddel. Niet geschikt voor stomerij.

*De batterijen bevatten stoffen die het milieu kunnen vervuilen. Gooi de batterijen niet weg met het gewone huisvuil, maar lever ze in bij een gespecialiseerd inzamelpunt voor batterijen. Verwijder altijd de batterij voordat u het toestel weggooit of inlevert bij een officieel afvalinzamelpunt.

* Gedetailleerde informatie over de veiligheid van de batterijen vindt u in de gebruiksaanwijzing die met het product is meegeleverd.

Samenstelling:

Onderlegger en speelbeugel: 100% polyester; Ophangspeelgoed: 100% polyester;

Spiegel: non-woven stof en PP. Haken: PP

EN 71
EN 62115



QILIMI PËR TË LUAJTUR ME PIANOJA IME E PARË 73X60

KY PRODUKT ËSHTË I PËRSHTATSHËM PËR FOSHNJË TË MOSHËS 0+ MUAJ.

Karakteristikat:

- Fëmijët mund të argëtohen duke kapur, rrotulluar, shtypur dhe tundur lodrat. Një shumëllojshmëri lodrash janë të përshtatshme për fazat e ndryshme të zhvillimit të foshnjës. Falë lodrave të varura, fëmijët mund t'i tërheqin lehtësisht, gjë që zhvillon forcën dhe koordinimin e gjymtyrëve të sipërme.
- **Stimulimi i zhvillimit vizual** – ngjyrat mund të zhvillojnë aftësinë e foshnjës për të njohur ngjyra të ndryshme.
- **Zhvillimi i aftësive për të prekur** - stimuloni aftësinë për të prekur duke luajtur për të prekur pjesë të ndryshme të produktit.
- **Koordinimi midis shikimit dhe lëvizjeve** - foshnja argëtohet duke shkelmuar dhe tundur lodrat.
- **Provokon të menduarit** - muzika gazmore provokon zhvillimin e të menduarit të foshnjës.
- **E shtrirë dhe Lojë** - Lodrat e varura në hark tërheqin vëmendjen e foshnjës. Fëmija zhvillon shikimin dhe lëvizjet e tij. Shkelmimi i pianos prodhon muzikë. Kjo e inkurajon atë të luajë dhe të praktikojë lëvizjen e këmbëve.
- **E shtrirë dhe duke luajtur kur është në bark** – Hiqeni harkun dhe lëroni fëmijën të luajë me lodrat. Loja përmirëson zhvillimin e shtyllës kurrizore dhe qafës.
- **Ulur dhe luajtur** - Foshnja mësohet përmes lojës. Nxitet kurioziteti i foshnjës.
- **Prekja e tastierës për të luajtur** - Muzika e ndryshme dhe dritat shumëngjyrëshe provokojnë fëmijën të luajë. Kjo është dhurata më e mirë për mësimin e hershëm të foshnjës.
- ndjenja e prekjes dhe aftësinë për të mësuar;
- trajnimi i dëgjuarit;
- trajnimi i shikuarit;
- zhvillon aftësitë motorike;
- Harku i lodrave - 4 lodra të buta dhe një pasqyrë në formën luleje;
- Paneli muzikor me 52 melodi + efekte zanore dhe drita;

KUJDESI! Hiqni mbajtëset plastike, fijet dhe paketimin përpara se t'ia jepni lodrën fëmijës. Harkat e aktivitetit dhe lodrat nuk janë të destinuara për t'u montuar nga fëmija dhe duhet të vendosen larg fytyrës dhe gojës së fëmijës. Hiqini harqet nga dysheku kur ai fillon të ngrihet në duar dhe gjunjë. Mos lidhni fije ose mbajtëse shtesë ndaj dyshekut. Mos e ndryshoni dyshekun duke e lidhur nëpër krevat fëmijësh ose koshares për të luajtur. Rekomandohet të hiqni lodrën nga një fëmijë që fle. Për të parandaluar lëndimet, mos e vendosni kurrë dyshekun në një luhatëse / kosh ose koshare për të luajtur! Harkoret janë nën tension. Kapni me kujdes të dy skajet dhe i fiksoni mirë për të parandaluar lëndimet! Të përdoret nën mbikëqyrjen e të rriturve! Mos e lidhni me lodra të tjera. Mos e përdorni këtë produkt si batanije. Përdoroni këtë produkt vetëm mbi dysheme. Asnjëherë mos e lini një fëmijë pa mbikëqyrje! Hiqni filmin plastik nga pasqyra! Të montohet nga një i rritur! Mbani larg zjarrit! Ju lutemi mbani paketimin origjinal për referencë në të ardhmen! Specifikimet, ngjyrat dhe përbajtja mund të ndryshojnë nga ato të paraqitura në foto!

E RËNDËSISHME! Pas përfundimit të jetës së shërbimit të produktit, mos e hidhni atë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. E dorëzoni atë në një pikë zyrtare grumbullimi ku mund të riciklohet. Në këtë mënyrë ju ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit!

UDHËZIME PËR PASTRIMIN:

Kujdesi për dyshekun: Hiqni tubat dhe mbështetësit nga dyshekun e mundjes. Lani në makinë larëse me ujë të ftohtë dhe në regjim delikate. Mos zbardhoni. Thajeni në mënyrë natyrale. Mos hekurosni. Jo i përshtatshëm për pastrim kimik.

Kujdesi për tubat, mbështetësit dhe lodrat: Pastroni me një leckë të pastër dhe të lagur me tretje sapuni dhe uji. Mos e zhytni në ujë. Vetëm pastrimi i sipërfaqes. Mos përdorni zbardhues. Jo i përshtatshëm për pastrim kimik.

*Bateritë përmbajnë substanca që mund të ndotin mjedisin. Mos i hidhni bateritë së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake, por i dorëzoni ato në një pikë grumbullimi të specializuar për bateritë. Hiqeni gjithmonë baterinë përpara se ta hidhni pajisjen ose ta dorëzoni në një pikë zyrtare grumbullimi të mbeturinave.

*Informacione të hollëshme mbi sigurinë e baterisë mund të gjenden në udhëzimet për përdorim që shoqërojnë produktin.

Përbërja:

Nënshtresa dhe harku: 100% poliestër; Lodra për varëse: 100% poliestër; Pasqyrë: pëlhurëjo e endur dhe PP; Grepa: PP

EN 11
EN 62115



HALI İLK PİYANOM 73X60

BU ÜRÜN 0+ AYLIK BEBEKLER İÇİN UYGUNDUR.

Özellikler:

• Çocuklar oyuncakları kaparken, döndürürken, iterken ve sallarken eğlenebilirler. Bebeğin gelişiminin farklı aşamalarına uygun çeşitli oyuncaklar vardır. Aslı oyuncaklar sayesinde çocuklar onları kolayca çekebilir, bu da üst uzuvların gücünü ve koordinasyonunu geliştirir.

- **Görsel gelişimin teşvik edilmesi** - renkler bebeğin farklı renkleri tanıma yeteneğini geliştirebilir.
- **Dokunma yeteneğini geliştirin** - ürünün farklı kısımlarına dokunmaya çalışarak dokunma yeteneğini teşvik eder.
- **Görme ve hareketler arasındaki koordinasyon** - bebek oyuncakları tekmeleyerek ve sallayarak eğlenir.
- **Düşünmeyi teşvik eder** - neşeli müzik bebeğin düşüncesinin gelişimini tetikler.
- **Yatmak ve Oynamak** - Kemere asılan oyuncaklar bebeğin dikkatini çeker. Bebek görüşünü ve hareketlerini geliştirir. Piyanoyu tekmelemek müzik üretir. Bu onu ayak hareketlerini oynamaya ve pratik yapmaya teşvik eder.

• **Yüzüstü yatmak ve oynamak** - Kemer çıkarın ve bebeğin oyuncaklarla oynamasına izin verin. Oyun omurga ve boyun gelişimini geliştirir.

- **Oturma ve Oyuna** - Bebek oyun yoluyla öğrenir. Bebeğin merakı kıskırtılır.
- **Oynamak için klavyeye dokunma** - Farklı müzik ve renkli ışıklar bebeği oynamaya teşvik eder. Bu bebeğin erken öğrenmesi için en iyi hediye.

- dokunma duyusu ve öğrenme yeteneği;
- kulak eğitimi;
- vizyon eğitimi;
- motor becerilerini geliştirir;
- Oyuncak kemeri - 4 adet yumuşak oyuncak ve çiçek şeklinde bir kemer;
- Müzik paneli 52 melodi + ses efektleri ve ışıklar;

DİKKAT! Oyunaçğı çocuğunuza vermeden önce plastik tutucuları, ipleri ve ambalajı çıkarın. Aktivite kemerleri ve oyuncaklar çocuk tarafından monte edilmek üzere tasarlanmamıştır ve çocuğun yüzünden ve ağzından uzağa yerleştirilmelidir. Ellerin ve dizlerinin üzerinde kalkmaya başladığında minderler çıkarın. Hali üzerine ilave ipler veya tutucular takmayın. Halıyı beşiğin veya oyun parkının üzerine bağlayarak değiştirmeyin. Oyunaçğın uyuyan bir çocuktan çıkarılması tavsiye edilir. Yaralanmayı önlemek için oyuncak halıyı asla salıncağa / beşik veya oyun parkına koymayın! Klavyeler gerilim altında. Yaralanmayı önlemek için her iki ucundan dikkatlice tutun ve iyice sabitleyin! Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır! Başka oyuncaklara bağlamayın. Bu ürünü battaniye olarak kullanmayınız. Bu ürünü yalnızca yerde kullanın. Bir çocuğu asla gözetimsiz bırakmayın! Plastik filmi aynadan çıkarın. Bir yetişkin tarafından kurulmalı! Ateşten uzak tutun! Lütfen orijinal ambalajı ilerde başvurmak üzere saklayın! Özellikler, renkler ve içerikler resimlerde gösterilenlerden farklı olabilir!

ÖNEMLİ! Ürünün kullanım ömrü sona erdikten sonra ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Geri dönüştürülebileceği resmi bir toplama noktasına götürün. Bu şekilde çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz!

TEMİZLİK TALİMATLARI:

Halı Bakımı: Boruları ve destekleri halıdan çıkarın. Makinede soğuk ve hassas yıkayın. Çamaşır suyu kullanmayın. Doğal olarak kurutun. Ütülemeyin. Kuru temizlemeye uygun değildir.

Tüplerin, aksesuarların ve oyuncakların bakımı: Sabun ve su çözümüyle temiz, nemli bir bezle temizleyin. Suya batırmayın. Yalnızca yüzey temizliği. Çamaşır suyu kullanmayın. Kuru temizlemeye uygun değildir.

* Piller çevreyi kirletebilecek maddeler içerir. Pilleri sıradan evsel atıklarla birlikte atmayın; piller için özel toplama noktalarına teslim edin. Cihazı atmadan veya resmi bir atık toplama noktasına teslim etmeden önce daima pili çıkarın.

* Pil güvenliğine ilişkin detaylı bilgiler ürüne birlikte gelen kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

Bileşim:

Ped ve kemer: %100 polyester; Askı oyuncakları: %100 polyester;

Ayna: dokunmamış kumaş ve PP; Kancalar: PP

EN 71
EN 62115



MATA MOJE PIERWSZE PIANINO 73X60

TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI DLA NIEMOWŁĄT W WIEKI 0+ MIESIĘCY

Charakterystyki:

- Dzieci mogą się dobrze bawić chwytając, kręcąc, popychając i potrząsając zabawkami. Różnorodne zabawki są odpowiednie dla różnych etapów rozwoju dziecka. Dzięki wiszącym zabawkom dzieci mogą z łatwością je ciągnąć, co rozwija siłę i koordynację kończyn górnych.
- **Stymulowanie rozwoju wzroku** – kolory mogą rozwijać u niemowlaka zdolność rozpoznawania różnych barw.
- **Rozwijaj umiejętność dotyku** – stymuluje umiejętność dotyku poprzez zabawę polegającą na dotykaniu różnych części produktu.
- **Koordinacja wzrokowo-ruchowa** - dziecko świetnie się bawi kopiąc i potrząsając zabawkami.
- **Prowokuje do myślenia** – wesola muzyka prowokuje do rozwoju myślenia dziecka.
- **Leżenie i zabawa** - wiszące zabawki na pałaku przyciągają uwagę dziecka. Dziecko rozwija wzrok i ruchy. Kopanie w fortepian wytwarza muzykę. To zachęca go do zabawy i ćwiczenia pracy nóg.
- **Leżenie i zabawa na brzuchu** - Zdejmij pałak i pozwól dziecku bawić się zabawkami. Gra poprawia rozwój kręgosłupa i szyi.
- **Siadanie i zabawa** – dziecko uczy się poprzez zabawę. Ciekawość dziecka zostaje pobudzona.
- **Dotknij klawiatury aby grać** - Różna muzyka i kolorowe światełka prowokują dziecko do zabawy. To najlepszy prezent na wczesną naukę dziecka.
- zmysł dotyku i zdolność uczenia się;
- trening słuchu;
- trening wzroku;
- rozwija zdolności motoryczne;
- Łuk zabawkowy - 4 miękkie zabawki i lusterko w kształcie kwiatka;
- Panel muzyczny 52 melodie + efekty dźwiękowe i świetlne;

UWAGA! Przed podaniem dziecku zabawki należy usunąć plastikowe uchwyty, nici i opakowanie.. Pałaki do aktywności i zabawki nie są przeznaczone do montażu przez dziecko i powinny być umieszczone z dala od twarzy i ust dziecka. Usuń pałaki z maty, gdy zacznie wstawać na rękach i kolanach. ie mocuj dodatkowych sznurków ani uchwytów do maty. Nie modyfikuj maty wiążąc ją poprzecznie na łóżeczku lub kojca do zabawy. Zaleca się usunięcie zabawki od śpiącego dziecka. Aby zapobiec obrażeniom, nigdy nie umieszczaj maty do huśtawki/kosza lub kojca do zabawy! Pałaki są pod napięciem Chwyć ostrożnie oba końce i dobrze je zamocuj, aby zapobiec obrażeniom! Do korzystania pod nadzorem osoby dorosłej! Nie wiąż do innych zabawek. Nie stosuj ten produkt jako koca. Używaj tego produktu wyłącznie na podłodze. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru! Usuń plastikową folię z lusterka! Do złożenia przez osobę dorosłą! Trzymaj z dala od ognia! Proszę, zachować oryginalne opakowane na przyszłość! Specyfikację, kolory i zawartość mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciach!

WAŻNE! Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zanieś go do oficjalnego punktu zbiórki, w którym można go poddać recyklingowi. W ten sposób pomagasz chronić środowisko!

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA:

Pielęgnacja maty: Usuń rurki i wsporniki z maty. Prac w pralce zimną wodą i na program delikatny. Nie wybielać. Suszyć naturalnie. Nie prasować. Nie nadaje się do czyszczenia chemicznego.

Pielęgnacja rurek, podpórek i zabawek: Czyścić czystą, wilgotną szmatką zwilżoną roztworem wody i mydła. Nie zanurzać w wodzie. Tylko czyszczenie powierzchniowe. Nie używaj wybielacza. Nie nadaje się do czyszczenia chemicznego.

*Baterie zawierają substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz przekaż je wyspecjalizowanemu punktowi zbiórki baterii. Zawsze wyjmuj baterię przed wyrzuceniem urządzenia lub oddaniem go do oficjalnego punktu zbiórki odpadów.

*Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa baterii znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

Skład:

Podkładka i pałaki: 100 % poliester; Zabawki do zawieszenia: 100 % poliester;
Lusterko: włóknina i PP; Haczyki: PP

EN 71
EN 62115



ТЕПИХ МОЈОТ ПРВ ПИЈАНО 73X60

ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ПОГОДЕН ЗА БЕБИЊА ОД 0+ МЕСЕЦИ.

Карактеристики:

- Децата можат да се забавуваат со грабнување, вртење, туркање и тресење на играчките. Различни играчки се погодни за различни фази од развојот на бебето. Благодарение на висечките играчки, децата лесно можат да ги влечат, што ја развива силата и координацијата на горните екстремитети.
- **Стимулирање на визуелниот развој** - боите можат да ја развијат способноста на бебето да препознава различни бои.
- **Развијте ја способноста за допир** - стимулирајте ја способноста за допирање со играње за допирање на различни делови од производот.
- **Координација помеѓу видот и движењата** - бебето се забавува со клоцање и тресење на играчките.
- **Провоцира размислување** - веселата музика предизвикува развој на размислувањето на бебето.
- **Лажење и играње** - закачените играчки на лакот го привлекуваат вниманието на бебето. Бебето го развива својот вид и движења. Клоцањето на клавирот произведува музика. Ова го охрабрува да игра и да ја вежба работата со носете.
- **Лежење и играње на стомак** - Отстранете го лакот и оставете го бебето да си игра со играчките. Играта го подобрува развојот на работот и вратот.
- **Сedeње и игра** - Бебето учи преку игра. Љубопитноста на бебето е предизвикана.
- **Допрете ја тастатурата за да свири** - Различната музика и шарените светла го провоцираат бебето да свири. Ова е најдобриот подарок за рано учење на бебето.
- чувство за допир и способност за учење;
- обука за слушање;
- обука за вид;
- развива моторни вештини;
- Кутија за играчки - 4 меки играчки и огледало во облик на цвет;
- Музичка табла 52 мелодии + звучни ефекти и светла;

ВНИМАНИЕ! Отстранете ги пластичните држачи, врвките и пакувањето пред да му ја дадете играчката на детето. Лаковите и играчките за активности не се наменети за монтирање од страна на детето и треба да се стават подалеку од лицето и устата на детето. Отстранете ги лаковите од подлогата кога ќе почне да стои на рацете и колената. Не прикачувајте дополнителни жици или држачи на подлогата. Не менувајте го килимот со врзување преку креветчето или игралиштето. Се препорачува да се отстрани играчката од дете што спие. За да спречите повреда, никогаш не ставајте ја душекот во нишалка / корпа или игралиште! Даските на прстите се под напнатост. Внимателно фатете ги двата краја и добро прицврстете за да спречите повреда! Да се користи под надзор на возрасен! Не се врзувајте за други играчки. Не користете го овој производ како кебе. Користете го овој производ само на подот. Никогаш не оставајте дете без надзор! Отстранете ја пластичната фолија од огледалото! Да биде склопен од возрасен! Чувајте се подалеку од оган! Ве молиме чувајте го оригиналното пакување за идна референца! Спецификациите, боите и содржината може да се разликуваат од оние прикажани на сликите!

ВАЖНО! По истекот на работниот век на производот, не го фрлајте со вообичаениот отпад од домаќинството. Однесете го до официјално место за собирање каде што може да се рециклира. На овој начин помагаат во заштитата на животната средина!

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ:

Нега на тепих: Отстранете ги цевките и носачите од тепихот. Машинско перење ладно и деликатно. Не белејте. Се суши природно. Не пеглајте. Не е погоден за хемиско чистење.

Нега на туби, рековити и играчки: исчистете со чиста, влажна крпа со раствор од сапун и вода. Не потопувајте во вода. Само површинско чистење. Не користете белило. Не е погоден за хемиско чистење.

*Батериите содржат супстанции кои можат да ја загадуваат околината. Не фрлајте ги батериите заедно со обичниот отпад од домаќинството, туку предадете ги во специјализирано место за собирање батерии. Секогаш отстранувајте ја батеријата пред да го фрлите уредот или да го предадете во службено место за собирање отпад.

* Детални информации за безбедноста на батеријата може да се најдат во упатството за употреба што го придружува производот.

Состав:

Подлога и лак: 100% полиестер; Играчки за закачалки: 100% полиестер; Огледало: неткаен материјал и ПП; Куќи: ПП

EN 71
EN 62115





LORELLI®

find us on



www.lorelli.eu

Manufacturer/Fabricante/Produttore/Fabricant/Производител/Κατασκευαστής/Hersteller/
Výrobce/Gyártó/Производитель/Proizvođač/Producător/Fabrikant/Prodhuesi/المنتج

Üretici/Producent/Производител:

Didis Ltd, Bulgaria, Shumen, 9700, 6 Trakia-iztok, Street,
Phone: +359 54 850 830; e-mails: export@didis-ltd.com;
home.market@didis-ltd.com

Производител: Дидис ООД, България, 9700, Шумен "Тракия-изток" 6; Тел: +359 54 850 830
e-mails: export@didis-ltd.com; home.market@didis-ltd.com