



lorelli®

Playmat 83X83 cm

Moments

Art.No.1030052

EN	PLAYMAT MOMENTS 83X83	1
ES	ALFOMBRA DE JUEGOS MOMENTS 83X83 cm	2
IT	TAPPETO DA GIOCO MOMENTS 83X83 cm	3
FR	TAPIS DE JEUX MOMENTS 83X83 cm	4
BG	ТЕПИХ MOMENTS 83X83 cm	5
GR	ΧΑΛΑΚΙ MOMENTS 83X83 cm	6
AR	بساط 83-83 MOMENTS	7
DE	TEPPICH MOMENTS 83X83 cm	8
CZ	HRACÍ DEKA MOMENTS 83X83 cm	9
HU	SZŐNYEG MOMENTS 83X83 cm	10
RU	ИГРОВОЙ КОВРИК MOMENTS 83X83 cm	11
SRB/ME HR/BiH	TEPIH MOMENTS 83X83 cm	12
RO	COVORAŞ MOMENTS 83X83 cm	13
NL	SPEELMAT MOMENTS 83X83 cm	14
AL	QILIMI PËR TË LUAJTUR MOMENTS 83X83 cm	15
TR	OYUN MATI MOMENTS 83X83 cm	16
PL	MATA MOMENTS 83X83 cm	17
MK	ТЕПИХ MOMENTS 83X83 cm	18

PLAYMAT MOMENTS 83X83 cm

THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR A BABY OF 0+ MONTHS**Features:**

- Babys can play by grasping, rotating, pressing and shaking the toys.
- Thanks to the hanging toys the childrens can easily pull them down, which can practice children's upper limbs strenght stimulate the athletic ability.
- The tender pastel colors comfort your childs.
- **Develop touching ability** - stimulate baby's touching ability by touching different parts of the products
- **Hand-eye coordination ability** - babys can make it fun by kicking and shaking the toys.
- Touch Sense and learning ability;
- Auditory training
- Visual Training;
- motor skills development
- Arches with 4 soft toys
- *Specifications, colors and contents may vary from illustration!

WARNING!

- The activity arches and toys are not intended to be mounted by the baby and should be positioned clearly out of the baby's face and mouth.
- Where applicable, remove any plastic fasteners, threads and packaging from this playmat before giving it to a child.
- Remove activity arches from the playmat when baby begins to push up on his hands and knees!
- Do not add additional strings / cords to the playmat.
- Do not modify the playmat – do no string it across a crib or a playpen.
- It is advisable to remove the toys from a sleeping baby
- Product should be used under adult supervision.
- Do not use this product as a blanket!
- Never leave the child unattended!
- Adult assembly is required.
- The toy bar is an additional article. Never use the toy bar to move the product. The toy bar should be installed by an adult. Keep the dismantled toy bar out of reach of children.

WARNING! Keep away from fire!

Please, retain the original packaging for future reference!

- Do not tie together with other toys!
- Arches are under tension. Grasp carefully on both ends and set firmly to avoid any injury!
- To prevent entanglement injury, never place the gym in a crib/cot or playpen! Use this product only on the floor.

CLEANING INSTRUCTIONS:

Mat care: Remove the tubes and supports from the mat. Machine wash in cold water on the gentle cycle. Do not bleach. Air dry. Do not iron. Do not dry clean.

Tube, Support & Activity Toy care: Wipe with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse. Only surface wash. Do not use bleach. Do not dry clean.

Content:

Mat and Arch: 100% polyester;

Hangtoys: 100% polyester; Hooks: PP

EN 71

ALFOMBRA DE JUEGOS MOMENTS 83X83 cm

ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA BEBÉS DE EDAD 0+ MESES.

Características:

- Los niños pueden divertirse agarrando, girando, empujando y sacudiendo los juguetes.
- Gracias a los juguetes colgantes, los niños pueden tirar de ellos fácilmente, lo que desarrolla la fuerza y la coordinación de las extremidades superiores.
- Los suaves colores pastel aportan relajación a su hijo.
- **Desarrollar la capacidad de tocar:** estimular la capacidad de tocar jugando a tocar diferentes partes del producto.
- **Coordinación entre visión y movimientos:** el bebé se divierte pateando y sacudiendo los juguetes.
- Sentido del tacto y capacidad de aprender;
- entrenamiento auditivo • entrenamiento de la vista
- desarrolla habilidades motoras
- Arco de juguete: 4 peluches
- * ¡Las especificaciones, colores y contenidos pueden variar de los que se muestran en las imágenes!

ATTENZIONE!

- Los arcos de actividades y los juguetes no están diseñados para que los monte el niño y deben colocarse lejos de la cara y la boca del niño.
- ¡Retire los soportes de plástico, los hilos y el embalaje antes de entregárselo al niño!
- Retire los arcos de la alfombra cuando el niño comience a pararse sobre manos y rodillas.
- No coloque cuerdas ni soportes adicionales a la alfombra.
- No altere la alfombra atándola a la cuna o al parque infantil.
- Se recomienda quitarle el juguete a un niño dormido.
- ¡Para ser utilizado bajo la supervisión de un adulto!
- No utilice este producto como manta.
- ¡Nunca deje al niño desatendido!
- ¡Para ser montado por un adulto!
- La barra de juguetes es un elemento opcional. Nunca utilice la barra de juguetes para mover el producto. La barra de juguetes debe ser instalada por un adulto. Mantenga la barra de juguetes desmontada fuera del alcance de los niños.
- ¡Mantener alejado del fuego!

Por favor ¡conservar el embalaje original para futuras consultas!

- No atarlo a otros juguetes.
- Los parachóques están bajo tensión. ¡Sujete ambos extremos con cuidado y asegúrelos bien para evitar lesiones!
- Para evitar lesiones, ¡nunca coloque la alfombra en un columpio, moisés o parque infantil! Utilice este producto únicamente en el suelo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Cuidado de la alfombra: Retire los tubos y soportes de la alfombra. Lavar a máquina con agua fría y en programa suave. No use blanqueador. Secar naturalmente. No planchar. No apto para limpieza en seco.

Cuidado de tubos, soportes y juguetes: Limpiar con un paño limpio y húmedo con una solución de agua y jabón. No sumergir en agua. Sólo limpieza de superficies. No use lejía. No apto para limpieza en seco.

Composición:

Forro y arco: 100% poliéster

Juguetes colgadores: 100% poliéster; Ganchos: PP

EN 71

TAPPETO DA GIOCO MOMENTS 83X83 cm

QUESTO PRODOTTO È ADATTO AI BAMBINI DA 0 MESI IN SU.

Caratteristiche:

- I bambini possono divertirsi ad afferrare, girare, spingere e scuotere i giocattoli.
- Grazie ai giocattoli sospesi, i bambini possono tirarli facilmente, sviluppando la forza e la coordinazione degli arti superiori.
- I delicati colori pastello donano tranquillità al vostro bambino.
- **Sviluppare la capacità di toccare:** stimolare la capacità di toccare giocando a toccare diverse parti del prodotto.
- **Coordinazione tra visione e movimenti:** il bambino si diverte a calciare e scuotere i giocattoli.
- senso del tatto e capacità di apprendere;
- allenamento dell'orecchio;
- allenamento alla vista;
- sviluppa le capacità motorie;
- Arco giocattolo: 4 peluche;
- * Specifiche, colori e contenuti possono variare da quelli mostrati nelle immagini!

ATTENZIONE!

- Gli archi di attività e i giocattoli non sono progettati per la guida dei bambini e devono essere posizionati lontano dal viso e dalla bocca del bambino.
- Rimuovi i supporti in plastica, i lacci e l'imballaggio prima di dare il giocattolo al bambino.
- Rimuovi l'archi dal tappeto quando il bambino inizia a stare in piedi su mani e ginocchia.
- Non attaccare corde o supporti aggiuntivi al tappeto.
- Non alterare il tappeto legandolo al lettino o al box.
- Si consiglia di portare via il giocattolo dal bambino che dorme.
- Da utilizzare sotto la supervisione di un adulto!
- Non utilizzare questo prodotto come coperta.
- Non lasciare mai un bambino incustodito!
- Da montare da un adulto!
- La barra dei giochi è un articolo opzionale. Non utilizzare mai la barra dei giochi per spostare il prodotto. La barra giochi deve essere installata da un adulto. Tenere la barra giochi smontata fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano dal fuoco!

Si prega di conservare la confezione originale per riferimento futuro!

- Non legarlo ad altri giocattoli.
- I paraurti sono sotto tensione. Tenere entrambe le estremità con attenzione e fissarle bene per evitare lesioni!
- Per evitare lesioni, non posizionare mai il tappeto su un'altalena, una culla o un box! Utilizzare questo prodotto solo sul pavimento.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Cura del tappeto: rimuovere tubi e supporti dal tappeto. Lavare in lavatrice in acqua fredda con impostazione delicata. Non usare candeggina. Asciugare naturalmente. Non stirare. Non adatto al lavaggio a secco.

Cura di tubi, supporti e giocattoli: pulire con un panno pulito inumidito con una soluzione di acqua e sapone. Non immergere in acqua. Solo pulizia superficiale. Non usare candeggina. Non adatto al lavaggio a secco.

Composizione:

Imbottitura e arco: 100% poliestere;
Giocattoli appendiabiti: 100% poliestere; Ganci: PP
EN 71



TAPIS DE JEUX MOMENTS 83X83 cm

CE PRODUIT CONVIENT AUX BÉBÉS ÂGÉS DE 0 MOIS ET PLUS.

Caractéristiques:

- Les enfants peuvent s'amuser à saisir, faire tourner, pousser et secouer les jouets. • Grâce aux jouets suspendus, les enfants peuvent facilement les tirer, ce qui développe la force et la coordination des membres supérieurs.
 - Les couleurs pastel douces apportent du calme à votre enfant.
 - **Développement de la capacité tactile** – Stimule la capacité de toucher en jouant pour toucher différentes parties du produit.
 - **Coordination entre la vision et les mouvements** - le bébé s'amuse à donner des coups de pied et à secouer les jouets. • sens du toucher et capacité d'apprentissage;
 - entraînement de l'oreille
 - entraînement de la vision
 - développe la motricité
 - Arche à jouets - 4 peluches
- * Les spécifications, les couleurs et le contenu peuvent différer de ceux présentés sur les images !

ATTENTION !

- Les arches d'activité et les jouets ne sont pas destinés à être montés par l'enfant et doivent être placés loin du visage et de la bouche de l'enfant.
- Retirez les supports en plastique, les ficelles et l'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.
- Retirez les arches du tapis lorsqu'il commence à se mettre à genoux et à mains.
- N'attachez pas de cordes ou de supports supplémentaires au tapis.
- Ne modifiez pas le tapis en l'attachant autour du berceau ou du parc.
- Il est recommandé de retirer le jouet d'un enfant endormi.
- A utiliser sous la surveillance d'un adulte !
- N'utilisez pas ce produit comme couverture.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance !
- A monter par un adulte !
- L'arche à jouets est un élément supplémentaire. N'utilisez jamais l'arche pour déplacer le produit. L'arche doit être installée par un adulte. Gardez l'arche non montée hors de portée des enfants.
- Tenez à l'écart du feu !

Veillez conserver l'emballage d'origine pour référence future !

- N'attachez pas à d'autres jouets.
- Les arches sont sous tension. Saisissez soigneusement les deux extrémités et fixez-les bien pour éviter les blessures !
- Pour éviter les blessures, ne placez jamais le tapis dans un lit/un berceau ou un parc! Utilisez ce produit uniquement sur le sol.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Entretien du tapis : retirez les tubes et les supports du tapis. Lavage en machine à froid et délicat. Ne pas javelliser. Sécher naturellement. Ne pas repasser. Ne convient pas au nettoyage à sec.

Entretien des tubes, accessoires et jouets: Nettoyer avec un chiffon propre et humide avec une solution d'eau et de savon. Ne pas plonger dans l'eau. Nettoyage des surfaces uniquement. N'utilisez pas d'eau de Javel. Ne convient pas au nettoyage à sec.

Composition:

Coussin et arche : 100 % polyester ;
Jouets suspendus: 100 % polyester; Crochets: PP
EN 71

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА БЕБЕТА НА ВЪЗРАСТ 0+ МЕСЕЦА.

Характеристики:

- Децата могат да се забавляват като хващат, въртят, натискат и разклащат играчките.
- Благодарение на висящите играчки, децата лесно могат да ги издърпват, което развива силата и координацията на горните крайници.
- Нежните пастелни цветове носят успокоение на детето.
- **Развиване на способността за докосване** - стимулира способността за докосване чрез игра за докосване на различни части на продукта.
- **Координация между зрението и движенията** - бебето се забавлява като рита и поклаща играчките.
- *чувство за допир и способност за учене;
- *трениране на слуха,
- *трениране на зрението;
- *развива двигателните умения
- * Арка с 4 меки играчки
- * Спецификациите, цветовете и съдържанието могат да се различават от показаните на снимките!

ВНИМАНИЕ!

- Арките за активности и играчките не са предназначени да се монтират от детето и трябва да се сложат далече от лицето и устата му.
- Отстранете пластмасовите държачи, конци и опаковката преди да дадете играчката на детето.
- Отстранете арките от тепиха, когато започне да се изправя на ръце и колене.
- Не прикачайте допълнителни конци или държачи към тепиха.
- Не променяйте тепиха като го връзвате напречно на детското креватче или кошара за игра.
- Препоръчително е да премахнете играчката от спящо дете.
- Да се използва под наблюдение на възрастен!
- Не използвайте този продукт като одеяло
- Никога не оставяйте детето без надзор!
- Да се сглоби от възрастен!
- Грифът с играчки е допълнителен артикул. Никога не използвайте грифа за местене на продукта. Грифът трябва да се монтира от възрастен. Пазете не монтирания гриф далеч от достъпа на деца.
- Дръжте далече от огън!

Моля, запазете оригиналната опаковка за бъдещи справки!

- Не връзвайте към други играчки.
- Грифове са под напрежение. Хванете внимателно двата края и ги закрепете добре за да предотвратите нараняване!
- За да предотвратите нараняване, никога не поставяйте тепиха в люлка / кош или кошара за игра!

Инструкции за почистване:

Грижа за тепиха - Отстранете тръбите и подпорите от тепиха. Перете в пералня със студена вода и на деликатен режим. Не избелвайте. Сушете по естествен начин. Не гладете. Не е подходящ за химическо чистене.

Грижа за тръба, опора и играчки - Почиствайте с чиста, влажна кърпа с разтвор на вода и сапун. Не потапяйте във вода. Само повърхностно почистване. Не използвайте белина. Не е подходящ за химическо чистене.

Състав:

Подложка и арка: 100% полиестер;
Играчки: 100% полиестер; Куки: PP
БДС/EN 71



ΧΑΛΑΚΙ MOMENTS 83X83 cm

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 0+ ΜΗΝΩΝ.

Χαρακτηριστικά:

- Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάζουν όπως πιάνουν, περιστρέφουν, πιέζουν και κουνούν τα παιχνίδια.
- Χάρη των κρεμαστών παιχνιδιών, τα παιδιά μπορούν να τα τραβάνε, το οποίο αναπτύσσει την δύναμη και τον συντονισμό των άνω άκρων.
- Τα απαλά παστέλ χρώματα φέρνουν ηρεμία στο παιδί σας.
- **Ανάπτυξη της ικανότητας αφής** – αναπτύσσει την ικανότητα αφής μέσω παιχνιδιού με άγγιγμα των διαφορετικών μερών του προϊόντος.
- **Συντονισμός μεταξύ της όρασης και των κινήσεων** – το μωρό διασκεδάζει όπως κλωτσάει και κουνάει τα παιχνίδια.
- αίσθηση αφής και ικανότητα εκμάθησης;
- εξάσκηση της ακοής;
- εξάσκηση της όρασης;
- αναπτύσσει τις κινητικές δεξιότητες;
- Αψίδα παιχνιδιών – 4 μαλακά παιχνίδια
- * Οι προδιαγραφές, τα χρώματα και το περιεχόμενο μπορούν να διαφέρουν απ' αυτά που απεικονίζονται στις φωτογραφίες!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι αψίδες δραστηριοτήτων και τα παιχνίδια δεν προορίζονται για συναρμολόγηση από το παιδί και πρέπει να τοποθετηθούν μακριά από το πρόσωπο και το στόμα του.
- Αφαιρέστε τα πλαστικά εξαρτήματα συγκράτησης, τα νήματα και την συσκευασία πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί.
- Αφαιρέστε τις αψίδες από το χαλάκι, όταν το παιδί αρχίσει να σηκώνεται στα χέρια και στα γόνατά του.
- Μην προσδέσετε συμπληρωματικές κλωστές ή εξαρτήματα συγκράτησης στο χαλάκι.
- Μην τροποποιείτε το χαλάκι όπως το δένετε εγκάρσια του παιδικού κρεβατιού ή του λίκνου παιχνιδιών.
- Συστήνεται να αφαιρέσετε το παιχνίδι από παιδί που κοιμάται.
- Να χρησιμοποιείται υπό την παρακολούθηση ενήλικου ατόμου!
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σαν κουβέρτα.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη!
- Να συναρμολογηθεί από ενήλικο άτομο!
- Η μπάρα παιχνιδιών είναι συμπληρωματικό προϊόν. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την μπάρα για να μεταφέρετε το προϊόν. Η μπάρα πρέπει να συναρμολογείται από ενήλικο άτομο. Διατηρήστε την συναρμολογητή μπάρα μακριά από την πρόσβαση παιδιών.
- Κρατήστε μακριά από φλόγα!

Παρακαλώ, κρατήστε την γνήσια συσκευασία για μελλοντικό έλεγχο!

- Μην προσδένετε σε άλλα παιχνίδια.
- Οι μπάρες βρίσκονται υπό τάση. Πιάστε προσεκτικά τις δύο άκρες και στηρίξτε καλά για να αποφύγετε τραυματισμό!
- Για να αποφύγετε τραυματισμό, ποτέ μην αφήνετε το χαλάκι σε κούνια / καλάθι ή σε λίκνο παιχνιδιών! Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο πάνω στο πάτωμα!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Φροντίδες για το χαλάκι: Αφαιρέστε τους σωλήνες και τα στηρίγματα από το χαλάκι. Πλύνετε σε πλυντήριο με κρύο νερό σε απαλό πρόγραμμα. Μη λευκαίνετε. Στεγνώνετε με φυσικό τρόπο. Μην σιδερώνετε. Δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό σε καθαριστήριο.

Φροντίδες για τους σωλήνες, τα στηρίγματα και τα παιχνίδια: Καθαρίζετε με καθαρό, υγρό πανί με διάλυμα σαπουνόνερου. Μη βουτάτε σε νερό. Μόνο επιφανειακό καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό σε καθαριστήριο.

Συστατικά:

Υπόστρωμα και αψίδα: 100% πολυεστέρας

Παιχνίδια για κρέμασμα: 100% πολυεστέρας; Γάντζοι: PP

EN 71



بساط 83-83 MOMENTS اسم

هذا المنتج مناسب للأطفال الرضع بعمر +0 أشهر.
المواصفات:

- يمكن للأطفال الاستمتاع بالإسك بالالعب، تدويرها، الضغط عليها وهزها
- يفضل الالعب المعلقة، يمكن للأطفال سحبها بسهولة، مما يساعد على تنمية قوة وتنسيق الأطراف العلوية
- الألوان الفاتحة اللطيفة تجلب الراحة لطفلك.
- تطوير القدرة على اللمس - يحفز القدرة على اللمس من خلال لعبة لمس أجزاء مختلفة من المنتج.
- التنسيق بين البصر والحركة - يستمتع الطفل بركل وتحريك الالعب.
- تعزيز حاسة اللمس والقدرة على التعلم.
- تدريب حاسة السمع.
- تحسين البصر.
- تطوير المهارات الحركية.
- قوس الالعب - يحتوي على 4 الالعب ناعمة
- *المواصفات، الألوان والمحتويات قد تختلف عما هو معروض في الصور.

تنبيه!

- الأقواس والالعب ليست مصممة ليقوم الطفل بتركيبها ويجب أن تبقى بعيدًا عن وجه وفم الطفل.
- يرجى إزالة الحوامل البلاستيكية، الخيوط، والتغليف قبل إعطاء اللعبة للطفل.
- انزع الأقواس من السجادة عندما يبدأ الطفل في رفع يديه وركبتيه
- لا تقم بربط خيوط أو حوامل إضافية للسجادة.
- لا تغير السجادة بربطها على سرير الطفل أو ساحة اللعب.
- من المستحسن إزالة اللعبة من الطفل النائم.
- يجب استخدامه تحت إشراف شخص بالغ!
- لا تستخدم هذا المنتج كبطانية.
- لا تترك الطفل دون إشراف!
- يجب أن يتم التجميع بواسطة شخص بالغ!
- الحاجز الذي يحتوي على الالعب هو عنصر إضافي، لا تستخدمه أبدًا لنقل المنتج. يجب تثبيته بواسطة شخص بالغ، ويجب حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال عندما لا يكون مثبتًا.
- احفظه بعيدًا عن النار!
- يرجى الاحتفاظ بالتغليف الأصلي للرجوع إليه في المستقبل!
- لا تربط مع ألعاب أخرى!
- الحاجز الذي يحتوي على الالعب هو عنصر إضافي، لا تستخدمه أبدًا لنقل المنتج. يجب تثبيته بواسطة شخص بالغ، ويجب حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال عندما لا يكون مثبتًا
- لتجنب الإصابة، لا تضع البساط في الأرجوحة / السلة أو مهد اللعب. استخدم هذا المنتج فقط على الأرض.
- تعليمات التنظيف:
- رعاية البساط: انزع الأنابيب والدعامات واغسلها في الغسالة بالماء البارد بوضع لطيف. لا تستخدم المبيض. جفف بشكل طبيعي. لا تكوها. غير مناسب للتنظيف الجاف.
- رعاية الأنابيب والدعامات والالعب: نظفها بقطعة قماش مبللة بمحلول ماء وصابون. لا تغمرها في الماء. تنظيف سطحي فقط. لا تستخدم المبيض. غير مناسب للتنظيف الجاف
- المكونات:
- السجادة والقوس: 100% بوليستر.
- ألعاب التعليق: 100% بوليستر
- الخطافات: PP

EN 71

TEPPICH MOMENTS 83X83 cm

DIESES PRODUKT IST FÜR BABYS AB 0 MONATEN GEEIGNET.

Merkmale:

- Die Kinder können Spaß daran haben, die Spielzeuge zu greifen, zu drehen, zu schieben und zu schütteln.
 - Dank der hängenden Spielzeuge können die Kinder diese leicht ziehen, was die Kraft und Koordination der oberen Gliedmaßen fördert.
 - Die sanften Pastellfarben sorgen für die Behaglichkeit bei Ihrem Kind.
 - **Aufbau der Berührungsfähigkeit** – stimuliert die Fähigkeit zum Berühren durch Berührungsspiel mit verschiedenen Teilen des Produkts.
 - **Koordination zwischen Sehen und Bewegungen** – das Baby hat Spaß daran, die Spielzeuge zu treten und zu schütteln.
 - Tastsinn und Lernfähigkeit;
 - Gehörbildung;
 - Sehtraining;
 - entwickelt motorische Fähigkeiten;
 - Spielbogen mit Spielzeug - 4 weiche Spielzeuge
- * Spezifikationen, Farben und Inhalt können von den Abbildungen abweichen!

AUFMERKSAMKEIT!

- Die Aktivitätsbögen und Spielzeuge sind nicht dazu gedacht, vom Kind selbst bestiegen zu werden und sollten vom Gesicht und Mund des Kindes ferngehalten werden.
- Entfernen Sie die Plastikhalterungen, Schnüre und Verpackungen, bevor Sie dem Kind das Spielzeug geben.
- Entfernen Sie die Bögen von der Spielmatte, wenn das Kind beginnt, auf Händen und Knien zu stehen.
- Bringen Sie keine zusätzlichen Fäden oder Halterungen an der Spielmatte an.
- Verändern Sie die Spielmatte nicht, indem Sie diese quer über das Kinderbett oder den Laufstall binden.
- Es wird empfohlen, das Spielzeug von einem schlafenden Kind wegzunehmen.
- Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen!
- Dieses Produkt nicht als Decke verwenden.
- Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen!
- Zum Zusammenbau durch einen Erwachsenen!
- Der Spielbogen ist ein Zusatzartikel. Verwenden Sie den Spielbogen niemals, um das Produkt zu bewegen. Der Spielbogen muss von einem Erwachsenen installiert werden. Bewahren Sie den unmontierten Spielbogen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Von Feuer fernhalten!

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung zur späteren Verwendung auf!

- Nicht an andere Spielzeuge binden!
- Die Griffe stehen unter Spannung. Fassen Sie beide Enden vorsichtig an und befestigen Sie sie sicher, um Verletzungen vorzubeugen!
- Um Verletzungen vorzubeugen, legen Sie die Matte niemals in eine Schaukel/einen Babykorb oder einen Laufstall! Dieses Produkt ausschließlich auf dem Fußboden verwenden.

REINIGUNGSHINWEISE:

Pflege: Entfernen Sie die Röhre und Stützen von der Spielmatte. Kalt und schonend in der Waschmaschine waschen. Nicht bleichen. Natürlich trocknen lassen. Nicht bügeln. Nicht für chemische Reinigung geeignet.

Pflege für die Röhre, Stützen und Spielzeuge: Mit einem sauberen, feuchten Tuch und einer Lösung aus Seife und Wasser reinigen. Nicht ins Wasser eintauchen. Nur Oberflächenreinigung. Keine Bleichmittel verwenden. Nicht für chemische Reinigung geeignet.

Zusammensetzung:

Polster und Bögen: 100 % Polyester;
 Spielzeuge zum Aufhängen: 100 % Polyester; Haken: PP
 EN 71



HRACÍ DEKA MOMENTS 83X83 cm

TENTO PRODUKT JE VHODNÝ PRO DĚTI VE VĚKU 0+ MĚSÍCŮ.

Vlastnosti:

- Děti se mohou bavit uchopováním, točením, tlačáním a třesením hraček.
- Díky závěsným hračkám děti mohou snadno tahat, čímž se rozvíjí síla a koordinace horních končetin.
- Jemné pastelové barvy přinesou Vašemu dítěti pohodlí.
- **Rozvíjejte schopnost doteku** – stimulujte schopnost hrou dotýkat různých částí produktu.
- Koordinace mezi zrakem a pohyby – miminko se baví kopáním a třesením hraček.
- smysl pro dotek a schopnost učit se;
- nácvik sluchu;
- nácvik zraku;
- rozvíjí motoriku;
- Oblouk s hračkami – 4 plyšové hračky

* Specifikace, barvy a obsah se mohou lišit od vyobrazení!

POZORNOST!

- Oblouky a hračky nejsou určeny k montáži dítětem a měly by být umístěny mimo obličej a ústa dítěte.
- Než dáte hračku dítěti, odstraňte plastové držáky, provázky a obaly.
- Odstraňte oblouky z deky, když se začne zvedat na ruce a kolena.
- Na dece nepřipevňujte další šnůry nebo držáky.
- Deku neupravujte tak, že jej uvážete přes postýlku nebo ohrádku.
- Doporučuje se vyjmout spící dítě z hračky.
- Používat pod dohledem dospělé osoby!
- Nepoužívejte tento výrobek jako příkrývku.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!
- Sestavení dospělou osobou!
- Hrazdička je doplňková položka. Nikdy nepoužívejte hrazdičku k přemísťování produktu. Hrazdičku musí instalovat dospělá osoba. Nenamontovanou hrazdičku uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte daleko od ohně!

Uschovejte si prosím originální obal pro budoucí použití!

- Nevázat na jiné hračky.
- Hmatníky jsou pod napětím. Pečlivě uchopte oba konce a dobře upevněte, aby nedošlo ke zranění!
- Abyste předešli zranění, nikdy neumísťujte podložku do houpačky/kočárku nebo ohrádky! Tento výrobek používejte pouze na podlahu.

POKyny PRO ČISTĚNÍ:

Péče o dece: Odstraňte trubky a podpěry z deky. Praní v pračce za studena a v jemném režimu. Nebělit. Vysušte přirozeně. Nežehlit. Nevhodné pro chemické čištění.

Péče o trubky, podpěry a hračky: Čistěte čistým vlhkým hadříkem s roztokem mýdla a vody. Neponořujte do vody. Pouze povrchové čištění. Nepoužívejte bělidlo. Nevhodné pro chemické čištění.

Složení:

Podložka a oblouk: 100% polyester;
Věšák na hračky: 100% polyester; Háčky: PP
EN 71

SZŐNYEG MOMENTS 83X83 cm

EZ A TERMÉK 0+ HÓNAPOS KORÚ CSECSEMŐK SZÁMÁRA ALKALMAS

Jellemzők:

- A gyerekek jól szórakozhatnak a játékok megfogásával, pörgetésével, tolasával és rázásával.
- A függő játékoknak köszönhetően a gyerekek könnyedén húzhatják őket, ami fejleszti a felső végtagok erejét és koordinációját.
- A gyengéd pasztell színek megnyugtatót biztosítanak az Ön gyermeke számára.
- **Az érintési képesség fejlesztése** – serkenti az érintés képességét játékkal a termék különböző részeihez való érintésével.
- **Koordináció a látás és a mozgások között** – a baba jól szórakozza magát a játékok rugdosása és rázása közben.
- tapintásérzék és tanulási képesség;
- hallástréning
- látástréning
- fejleszti a motoros készségeket
- Játékív - 4 puha játék

* A specifikációk, színek és tartalom eltérhetnek a képeken láthatótól!

FIGYELEM!

- A tevékenységíveket és játékokat nem arra tervezték, hogy a gyermek felszerelje, és távol kell azokat elhelyezni a gyermek arcától és szájától.
- Távolítsa el a műanyag tartókat, madzagokat és a csomagolást, mielőtt a játékot a gyermeknek adná.
- Távolítsa el az íveket a szőnyegről, amikor a gyerek elkezd felállni a kezére és térdére.
- Ne rögzítsen további madzagokat vagy tartókat a szőnyeghez.
- Ne változtassa meg a szőnyeget úgy, hogy átköti a kiságyon vagy a járókán.
- Javasoljuk, hogy távolítsa el a játékot alvó gyermekről.
- Felnőtt felügyelete mellett használható!
- Ne használja ezt a terméket takaróként.
- Sohase hagyja a gyermeket felügyelet nélkül!
- Felnőtnnek kell összeszerelnie!
- A játékrúd opcionális elem. Soha ne használja a játékrúdat a termék mozgatásához. A játékrúdat felnőtnnek kell felszerelnie. A fel nem szerelt játékrúdat tartsa távol gyermekektől.
- Tartsa távol a tűztől!

Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást későbbi hivatkozás céljából!

- Ne kösse más játékszerhez.
- A fogólapok feszültség alatt vannak. Óvatosan fogja meg mindkét végét, és jól rögzítse a sérülések elkerülése érdekében!
- A sérülések elkerülése érdekében soha ne helyezze a szőnyeget hintába/ babakosárba vagy járókába! Ezt a terméket csak a padlón használja.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

Szőnyegápolás: Távolítsa el a csöveket és a támasztékokat a szőnyegről. Mosógépben hideg vízzel és kényes üzemmódban mosható. Ne használjon fehérítőt. Szárítsa meg természetes módon. Vasalni tilos. Vegytisztításra nem alkalmas.

Csővek, kellekek és játékok gondozása: Tisztítsa meg tiszta, nedves ruhával, szappanos vízzel. Ne merítse vízbe. Csak felületi tisztítás. Ne használjon fehérítőt. Vegytisztításra nem alkalmas.

Összetétel:

Párna és játékív: 100% poliészter;
Akasztós játékok: 100% poliészter; Horgok: PP
EN 71



ИГРОВОЙ КОВРИК MOMENTS 83X83 см

ЭТОТ ПРОДУКТ ПОДХОДИТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0+ МЕСЯЦЕВ.

Характеристики:

- Дети могут развлекаться, хватая, крутя, толкая и тряся игрушки
- Благодаря подвесным игрушкам дети могут легко тянуть их, что развивает силу и координацию верхних конечностей.
- Нежные пастельные цвета успокаивают ребенка.
- **Развитие способности к осязанию** – стимулирует способность к осязанию, играя и прикасаясь к различным частям изделия.
- **Координация между зрением и движениями** – малыш развлекается, пиная и тряся игрушки.
- чувство осязания и способность к учению;
- развитие слуха;
- тренировка зрения;
- развивает моторику
- Дуга для игрушек – 4 мягкие игрушки

* Характеристики, цвета и содержимое могут отличаться от представленных на фотографиях!

ВНИМАНИЕ!

- Арки для занятий и игрушки не предназначены для установки ребенком и должны располагаться вдали от его лица и рта.
- Прежде чем дать игрушку ребенку, снимите пластиковые держатели, нитки и упаковку.
- Снимите арки с коврика, когда ребенок начнет вставать на четвереньки.
- Не прикрепляйте к коврику дополнительные веревки или держатели.
- Не меняйте коврик, привязывая его поперек кровати или манежа.
- Рекомендуется снять игрушку со спящего ребенка.
- Использовать под присмотром взрослых!
- Не используйте это изделие в качестве одеяла.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
- Сборка должна осуществляться взрослым!
- Бампер с игрушками – это дополнительный предмет. Никогда не используйте его для перемещения изделия. Бампер должен устанавливаться взрослый. Храните снятый бампер в недоступном для детей месте.
- Беречь от огня!

Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку для дальнейшего использования!

- Не привязывайте к другим игрушкам.
 - Арки находятся в натянутом состоянии. Осторожно возьмитесь за оба конца и надежно закрепите их во избежание травм!
 - Во избежание травм никогда не кладите коврик на качели/в люльку или игровой манеж!
- Используйте изделие только на полу.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ:

Уход за ковриком: снимите трубки и опоры с коврика. Стирайте в стиральной машине в холодной воде на деликатном режиме. Не отбеливать. Сушить естественным способом. Не гладить. Не подходит для химчистки.

Уход за трубками, опорами и игрушками: протирайте чистой влажной тканью с мыльным раствором. Не погружайте в воду. Только очистка поверхности. Не используйте отбеливатель. Не подходит для химчистки.

Состав:

Подушка и арка: 100% полиэстер

Подвесные игрушки: 100% полиэстер; Крючки: PP

EN 71



TEPIH MOMENTS 83X83 cm

OVAJ PROIZVOD JE POGODAN ZA BEBE OD 0+ MESECI.

Karakteristike:

- Deca se mogu zabavljati hvatanjem, okretanjem, guranjem i tresenjem igračkaka.
 - Zahvaljujući visecim igračkama deca ih lako povlače, čime se razvija snaga i koordinacija gornjih udova.
 - Nežne pastelne boje donose udobnost vašem detetu.
 - **Razvijanje sposobnost dodirivanja** – stimulise sposobnost dodira tako što ćete igrati da dodinete različite delove proizvoda.
 - **Koordinacija između vida i pokreta** – beba se zabavlja šutirajući i tresući igračke.
 - Čulo dodira i sposobnost učenja;
 - trening sluha;
 - trening vida;
 - razvija motoriku
 - Luk sa igračkama - 4 mekane igračke
- * Specifikacije, boje i sadržaj mogu se razlikovati od onih prikazanih na slikama!

PAŽNJA!

- Lukovi za aktivnosti i igračke nisu namenjeni za montiranje od strane deteta i trebalo bi da se postavljaju dalje od detetovog lica i usta.
- Uklonite plastične držače, konce i pakovanje pre nego što date igračku detetu.
- Uklonite lukove sa prostirke kada počne da stoji na rukama i kolenima.
- Ne pričvršćujte dodatne žice ili držače na prostirku.
- Ne menjajte tepih tako što ćete ga vezivati preko krevetića ili ograde za igru.
- Preporučljivo je ukloniti igračku od deteta koje spava.
- Koristiti pod nadzorom odraslih!
- Nemojte koristiti ovaj proizvod kao čebe.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!
- Da sastavi odrasla osoba!
- Šipka za igračke je dodatna stavka. Nikada ne koristite šipku za pomeranje proizvoda. Šipku mora postaviti odrasla osoba. Držite nemontiranu šipku van domašaja dece.
- Držite dalje od vatre!

Molimo sačuvajte originalno pakovanje za buduću upotrebu!

- Nemojte vezivati za druge igračke.
- Lukovi su zategnuti. Pažljivo uhvatite oba kraja i dobro pričvrstite da biste sprečili povrede!
- Da biste sprečili povrede, nikada ne stavljajte prostirku u ljuljašku/kolevku ili ogradu! Koristite ovaj proizvod samo na podu.

UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE:

Održavanje tepiha: Uklonite cevi i nosače sa tepiha. Mašinsko pranje hladno i delikatno. Ne izbeljavati. Osušite prirodno. Nemojte peglati. Nije pogodno za hemijsko čišćenje.

Održavanje cevi, rekvizita i igračkaka: Očistite čistom, vlažnom krpom sa rastvorom sapuna i vode. Ne potapajte u vodu. Samo površinsko čišćenje. Nemojte koristiti izbeljivač. Nije pogodno za hemijsko čišćenje.

Sastav:

Podloga i luk: 100% poliester;

Igračke za visenje: 100% poliester; Kuke: PP

EN 71



COVORAȘ MOMENTS 83X83 cm

PRODUSUL ESTE POTRIVIT BEBELUȘILOR ÎN VÂRSTA DE 0+ LUNI.

Caracteristici:

- Copiii se pot distra apucând, rotind, împingând și scuturând jucăriile.
 - Datorită jucăriilor suspendate, copiii le pot trage cu ușurință, ceea ce dezvoltă puterea și coordonarea membrelor superioare.
 - Culoarele pastelate delicate aduc confort copilului dvs.
 - **Dezvoltarea capacității de atingere** – stimulează capacitatea de atingere prin jocul de atingere a diferitelor piese ale produsului.
 - **Coordonare între văzul și mișcările** - bebelușul se distrează lovind și scuturând jucăriile.
 - sentiment de atingere și capacitate de învățare;
 - antrenarea auzului;
 - dezvoltă abilitățile motorii
 - Arc de jucărie - 4 jucării moi
- * Specificațiile, culorile și conținutul ar putea diferi de cele prezentate în fotografiile!

ATENȚIE!

- Arcadele de activități și jucăriile nu sunt concepute pentru a fi montate de către copil și trebuie plasate departe de fața și gura copilului.
- Scoateți suporturile din plastic, șnururile și ambalajul înainte de a oferi jucăria copilului.
- Scoateți arcurile de pe covoraș când copilul începe să se ridice pe mâini și genunchi.
- Nu atașați șnururi sau suporturi suplimentare pe covoraș.
- Nu modificați covorașul de joacă prin legarea transversală a acestuia pe pătuț sau pe pătuțul de joacă.
- Se recomandă îndepărtarea jucăriei de la copilul adormit.
- A se utiliza sub supravegherea unui adult!
- Nu utilizați acest produs ca pătură.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat!
- A se asambla de către un adult!
- Arcada de jucării este un articol suplimentar. Nu folosiți niciodată mânerul pentru a muta produsul. Arcada trebuie instalată de către un adult. Nu lăsați arcada nemontată la îndemâna copiilor.
- Feriți de foc!

Vă rugăm să păstrați ambalajul original pentru referințe viitoare !

- Nu legați de alte jucării.
 - Arcadele sunt tensionate. Prindeți cu atenție ambele capete și fixați-le bine pentru a preveni rănirea !
 - Pentru a preveni rănirea, nu așezați niciodată covorașul într-un leagăn / coș sau un pătuț de joacă !
- Utilizați acest produs numai pe pardosea.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE:

Îngrijirea covorașului de joacă: Scoateți țevile și suporturile de pe covor. Spălați în mașina de spălat cu apă rece, la un mod delicat. A nu se folosi înălbitor. Uscați în mod natural. Nu călcați. Nu este potrivit pentru curățare chimică.

Îngrijirea țevilor, suporturilor și jocurilor: Curățați cu o lavetă curată, umezită cu o soluție de apă și săpun. Nu scufundați în apă. Doar curățarea suprafețelor. Nu utilizați înălbitor. Nu este potrivit pentru curățare chimică.

Compoziție:

Suport și arcada: 100% poliester;
Jucării pentru cuier: 100% poliester; Cârlige: PP
EN 71

SPEELMAT MOMENTS 83X83 cm

DIT PRODUCT IS GESCHIKT VOOR BABY'S VAN 0+ MAANDEN.

Kenmerken:

- Kinderen kunnen zich vermaken door het speelgoed te grijpen, te draaien, te duwen en te schudden.
- Dankzij het hangende speelgoed kunnen kinderen er gemakkelijk aan trekken, waardoor ze de kracht en de coördinatie van hun bovenste ledematen kunnen ontwikkelen.
- Zachte pastelkleuren brengen uw kind tot rust.
- **Ontwikkeling van het aanraakvermogen** - stimuleert het aanraakvermogen middels een spel en het aanraken van verschillende delen van het product.
- **Coördinatie tussen zicht en bewegingen** - de baby amuseert zich door het speelgoed te shoppen en te schudden.
- tastzin en leervermogen;
- gehoortraining
- visietraining;
- ontwikkelt de motorische vaardigheden;
- Beugel met speelgoed - 4 zachte knuffels

* Specifikimet, ngjyrat dhe përmbajtja mund të ndryshojnë nga ato të paraqitura në foto!

KUJDES!

- Harkat e aktivitetit dhe lodrat nuk janë të destinuara për t'u montuar nga fëmija dhe duhet të vendosen larg fytyrës dhe gojës së fëmijës.
- Hiqni mbajtëset plastike, fijet dhe paketimin përpara se t'ia jepni lodrën fëmijës.
- Hiqini harqet nga dysheku kur ai fillon të ngrihet në duar dhe gjunjë.
- Mos lidhni fije ose mbajtëse shtesë ndaj dyshekut.
- Mos e ndryshoni dyshekun duke e lidhur nëpër krevat fëmijësh ose koshares për të luajtur.
- Rekomandohet të hiqni lodrën nga një fëmijë që fle.
- Të përdoret nën mbikëqyrjen e të rriturve!
- Mos e përdorni këtë produkt si batanije.
- Asnjëherë mos e lini një fëmijë pa mbikëqyrje!
- Të montohet nga një i rritur!
- Harkorja e lodrave është një artikull shtesë. Asnjëherë mos e përdorni harkoren për të lëvizur produktin. Harkorja duhet të instalohet nga një i rritur. Mbajeni harkoren e pa montuar jashtë mundësive të prekjës nga fëmijët.
- Mbani larg zjarrit!

Ju lutemi mbani paketimin original për referencë në të ardhmen!

- Mos e lidhni me lodra të tjera.
- Harkoret janë nën tension. Kapni me kujdes të dy skajet dhe i fiksoni mirë për të parandaluar lëndimet!
- Për të parandaluar lëndimet, mos e vendosni kurrë dyshekun në një luhatëse / kosh ose koshere për të luajtur! Përdoreni këtë produkt vetëm mbi dysheme.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

De spelmat onderhouden: Verwijder de buizen en de ondersteuningen van de speelmat. Was de speelmat in een wasmachine met koud water op een stand voor gevoelige was. Niet bleken. Natuurlijk drogen. Niet strijken. Niet geschikt voor stomerij.

Onderhoud van de buizen, de ondersteuningen en het speelgoed: Reinig met een schone, vochtige doek met een oplossing van water en zeep. Niet onderdompelen in water. Alleen oppervlaktereiniging. Gebruik geen bleekmiddel. Niet geschikt voor stomerij.

Samenstelling:

Onderlegger en speelbeugel: 100% polyester;
Ophangspeelgoed: 100% polyester; Haken: PP
EN 71



QILIMI PËR TË LUAJTUR MOMENTS 83X83 cm

KY PRODUKT ËSHTË I PËRSHTATSHËM PËR FOSHNJË TË MOSHËS 0+ MUAJ.

Karakteristikat:

- Fëmijët mund të argëtohen duke kapur, rrotulluar, shtypur dhe tundur lodrat.
 - Falë lodrave të varura, fëmijët mund t'i tërheqin lehtësisht, gjë që zhvillon forcën dhe koordinimin e gjymtyrëve të sipërme.
 - Ngjyrat e buta pastel sjellin rehati për fëmijën tuaj.
 - **Zhvillimi i aftësive për të prekur** - stimuloni aftësinë për të prekur duke luajtur për të prekur pjesë të ndryshme të produktit.
 - **Koordinimi midis shikimit dhe lëvizjeve** - foshnja argëtohet duke shkelmuar dhe tundur lodrat.
 - ndjenja e prekjes dhe aftësinë për të mësuar;
 - trajnimi i dëgjuarit; • trajnimi i shikuarit;
 - zhvillon aftësitë motorike
 - Harku i lodrave - 4 lodra të buta
- *Specifikimet, ngjyrat dhe përbajtja mund të ndryshojnë nga ato të paraqitura në foto!

KUJDES!

- Harkat e aktivitetit dhe lodrat nuk janë të destinuar për t'u montuar nga fëmija dhe duhet të vendosen larg fytyrës dhe gojës së fëmijës.
- Hiqni mbajtëset plastike, fijet dhe paketimin përpara se t'ia jepni lodrën fëmijës.
- Hiqini harqet nga dysheku kur ai fillon të ngrihet në duar dhe gjunjë.
- Mos lidhni fije ose mbajtëse shtesë ndaj dyshekut.
- Mos e ndryshoni dyshekun duke e lidhur nëpër krevat fëmijësh ose koshares për të luajtur.
- Rekomandohet të hiqni lodrën nga një fëmijë që fle.
- Të përdoret nën mbikëqyrjen e të rriturve!
- Mos e përdorni këtë produkt si batanije.
- Asnjëherë mos e lini një fëmijë pa mbikëqyrje!
- Të montohet nga një i rritur!
- Harkorja e lodrave është një artikull shtesë. Asnjëherë mos e përdorni harkoren për të lëvizur produktin. Harkorja duhet të instalohet nga një i rritur. Mbajeni harkoren e pa montuar jashtë mundësive të prekjës nga fëmijët.
- Mbani larg zjarrit!

Ju lutemi mbani paketimin origjinal për referencë në të ardhmen!

- Mos e lidhni me lodra të tjera.
- Harkoret janë nën tension. Kapni me kujdes të dy skajet dhe i fiksoni mirë për të parandaluar lëndimet!
- Për të parandaluar lëndimet, mos e vendosni kurrë dyshekun në një luhatëse / kosh ose koshere për të luajtur! Përdorni këtë produkt vetëm mbi dysheme.

UDHËZIME PËR PASTRIMIN:

Kujdesi për dyshekun: Hiqni tubat dhe mbështetësit nga dyshekun e mundjes. Lani në makinë larëse me ujë të ftohtë dhe në regjim delikate. Mos zbardhoni. Thajeni në mënyrë natyrale. Mos hekuroshni. Jo i përshtatshëm për pastrim kimik.

Kujdesi për tubat, mbështetësit dhe lodrat: Pastroni me një leckë të pastër dhe të lagur me tretje sapuni dhe uji. Mos e zhytni në ujë. Vetëm pastrimi i sipërfaqes. Mos përdorni zbardhues. Jo i përshtatshëm për pastrim kimik.

Përbërja:

Nënshtrësja dhe harku: 100% poliestër;
Lodra për varëse: 100% poliestër; Grepa: PP
EN 71

OYUN MATI MOMENTS 83X83 cm

BU ÜRÜN 0+ AYLIK BEBEKLER İÇİN UYGUNDUR.

Özellikler:

- Çocuklar oyuncakları kaparken, döndürürken, iterken ve sallarken eğlenebilirler.
 - Asılı oyuncaklar sayesinde çocuklar onları kolayca çekebilir, bu da üst uzuvların gücünü ve koordinasyonunu geliştirir.
 - Yumuşak pastel renkler çocuğunuza güven verir.
 - **Dokunma yeteneğini geliştirin** - ürünün farklı kısımlarına dokunmaya çalışarak dokunma yeteneğini teşvik eder.
 - **Görme ve hareketler arasındaki koordinasyon** - bebek oyuncakları tekmeleyerek ve sallayarak öğrenir.
 - dokunma duyusu ve öğrenme yeteneği;
 - kulak eğitimi;
 - vizyon eğitimi;
 - motor becerilerini geliştirir
 - Oyuncak kemeri - 4 adet yumuşak oyuncak
- * Özellikler, renkler ve içerikler resimlerde gösterilenlerden farklı olabilir!

DİKKAT!

- Aktivite kemerleri ve oyuncaklar çocuk tarafından monte edilmek üzere tasarlanmamıştır ve çocuğun yüzünden ve ağzından uzağa yerleştirilmelidir.
- Oyunağı çocuğunuza vermeden önce plastik tutucuları, ipleri ve ambalajı çıkarın.
- Ellerin ve dizlerinin üzerinde kalkmaya başladığında minderler çıkarın.
- Halı üzerine ilave ipler veya tutucular takmayın.
- Halıyı beşiğin veya oyun parkının üzerine bağlayarak değiştirmeyin.
- Oyunağın uyuyan bir çocuktan çıkarılması tavsiye edilir.
- Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır!
- Bu ürünü battaniye olarak kullanmayınız.
- Bir çocuğu asla gözetimsiz bırakmayın!
- Bir yetişkin tarafından kurulmalı!
- Oyuncak barı ek bir öğedir. Ürünü asla kulpundan tutarak hareket ettirmeyiniz. Barın montajı mutlaka bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Monte edilmemiş sapı çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.
- Ateşten uzak tutun!

Lütfen orijinal ambalajı ile de başvurmak üzere saklayın!

- Başka oyuncaklara bağlamayın.
- Klavyeler gerilim altında. Yaralanmayı önlemek için her iki ucundan dikkatlice tutun ve iyice sabitleyin!
- Yaralanmayı önlemek için oyuncak halıyı asla salıncağa / beşik veya oyun parkına koymayın! Bu ürünü yalnızca yerde kullanın.

TEMİZLİK TALİMATLARI:

Halı Bakımı: Boruları ve destekleri halıdan çıkarın. Makinede soğuk ve hassas yıkayın. Çamaşır suyu kullanmayın. Doğal olarak kurutun. Ütülemeyin. Kuru temizlemeye uygun değildir.

Tüplerin, aksesuarların ve oyuncakların bakımı: Sabun ve su solüsyonuyla temiz, nemli bir bezle temizleyin. Suya batırmayın. Yalnızca yüzey temizliği. Çamaşır suyu kullanmayın. Kuru temizlemeye uygun değildir.

Bileşim:

Ped ve kemer: %100 polyester;
Askı oyuncakları: %100 polyester; Kancalar: PP
EN 71

MATA MOMENTS 83X83 cm

TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI DLA NIEMOWŁĄT W WIEKI 0+ MIESIĘCY

Charakterystyki:

- Dzieci mogą się dobrze bawić chwytając, kręcąc, popychając i potrząsając zabawkami.
 - Dzięki wiszącym zabawkom dzieci mogą z łatwością je ciągnąć, co rozwija siłę i koordynację kończyn górnych.
 - Delikatne, pastelowe kolory zapewnią komfort Twojemu dziecku.
 - **Rozwijaj umiejętność dotyku** – stymuluje umiejętność dotyku poprzez zabawę polegającą na dotykaniu różnych części produktu.
 - **Koordinacja wzrokowo-ruchowa** - dziecko świetnie się bawi kopiąc i potrząsając zabawkami.
 - zmysł dotyku i zdolność uczenia się;
 - trening słuchu;
 - trening wzroku;
 - rozwija zdolności motoryczne;
 - Łuk zabawkowy - 4 miękkie zabawki
- * Specyfikacje, kolory i zawartość mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciach!

UWAGA!

- Pałąki do aktywności i zabawki nie są przeznaczone do montażu przez dziecko i powinny być umieszczone z dala od twarzy i ust dziecka.
- Przed podaniem dziecku zabawki należy usunąć plastikowe uchwyty, nici i opakowanie.
- Usuń pałąki z maty, gdy zacznie wstawać na rękach i kolanach.
- Nie mocuj dodatkowych sznurków ani uchwytów do maty.
- Nie modyfikuj maty wiążącą ją poprzecznie na łóżeczku lub kojca do zabawy.
- Zaleca się usunięcie zabawki od śpiącego dziecka.
- Do korzystania pod nadzorem osoby dorosłej!
- Nie stosuj ten produkt jako koca.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru!
- Do złożenia przez osobę dorosłą!
- Pałąk z zabawkami jest dodatkowym artykułem. Nigdy nie używaj pałąka do przeniesienia produktu. Pałąk powinien być zamontowany przez osoby dorosłe. Trzymaj z dala od dzieci niezamontowany pałąk.
- Trzymaj z dala od ognia!

Proszę, zachować oryginalne opakowane na przyszłość!

- Nie wiąż do innych zabawek.
- Pałąki są pod napięciem Chwyć ostrożnie oba końce i dobrze je zamocuj, aby zapobiec obrażeniom!
- Aby zapobiec obrażeniom, nigdy nie umieszczaj maty do huśtawki/kosza lub kojca do zabawy! Używaj tego produktu wyłącznie na podłodze.

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA:

Pielęgnacja maty: Usuń rurki i wsporniki z maty. Prać w pralce zimną wodą i na program delikatny. Nie wybielać. Suszyć naturalnie. Nie prasować. Nie nadaje się do czyszczenia chemicznego.

Pielęgnacja rurek, podpórek i zabawek: Czyścić czystą, wilgotną szmatką zwilżoną roztworem wody i mydła. Nie zanurzać w wodzie. Tylko czyszczenie powierzchniowe. Nie używaj wybielacza. Nie nadaje się do czyszczenia chemicznego.

Skład:

Podkładka i pałąki: 100 % poliester;
Zabawki do zawieszania: 100 % poliester; Haczyki: PP
EN 71

ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ПОГОДЕН ЗА БЕБИЊА ОД 0+ МЕСЕЦИ.

Карактеристики:

- Децата можат да се забавуваат со грабнување, вртење, туркање и тресење на играчките.
 - Благодарение на висечките играчки, децата лесно можат да ги влечат, што ја развива силата и координацијата на горните екстремитети.
 - Нежните пастелни бои му носат удобност на вашето дете.
 - **Развијте ја способноста за допир** - стимулирајте ја способноста за допирање со играње за допирање на различни делови од производот.
 - **Координација помеѓу видот и движењата** - бебето се забавува со клоцање и тресење на играчките.
 - чувство за допир и способност за учење;
 - обука за слушање
 - обука за вид;
 - развива моторни вештини
 - Кутија за играчки - 4 меки играчки
- * Спецификациите, боите и содржината може да се разликуваат од оние прикажани на сликите!

ВНИМАНИЕ!

- Лаковите и играчките за активности не се наменети за монтирање од страна на детето и треба да се стават подалеку од лицето и устата на детето.
- Отстранете ги пластичните држачи, врвките и пакувањето пред да му ја дадете играчката на детето.
- Отстранете ги лаковите од подлогата кога ќе почне да стои на рацете и колената.
- Не прикачувајте дополнителни жици или држачи на подлогата.
- Не менувајте го килимот со врзување преку креветчето или игралиштето.
- Се препорачува да се отстрани играчката од дете што спие.
- Да се користи под надзор на возрасен!
- Не користете го овој производ како ќебе.
- Никогаш не оставајте дете без надзор!
- Да биде склопен од возрасен!
- Лентата со играчки е дополнителна ставка. Никогаш не користете ја лентата за да го движите производот. Лентата мора да ја постави возрасно лице. Чувајте ја откачената лентата подалеку од дофат на деца.
- Чувајте се подалеку од оган!

Ве молиме чувајте го оригиналното пакување за идна референца!

- Не се врзувајте за други играчки.
 - Даските на прстите се под напнатост. Внимателно фатете ги двата краја и добро прицврстете за да спречите повреда!
 - За да спречите повреда, никогаш не ставајте ја душекот во нишалка / корпа или игралиште!
- Користете го овој производ само на подот.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ:

Нега на тепих: Отстранете ги цевките и носачите од тепихот. Машинско перење ладно и деликатно. Не белејте. Се суши природно. Не пеглајте. Не е погоден за хемиско чистење.

Нега на туби, реквизити и играчки: исчистете со чиста, влажна крпа со раствор од сапун и вода. Не потопувајте во вода. Само површинско чистење. Не користете белило. Не е погоден за хемиско чистење.

Состав:

Подлога и лак: 100% полиестер;
Играчки за закачалки: 100% полиестер; Куки: PP
EN 71





LORELLI®

find us on



www.lorelli.eu

Manufacturer/Fabricante/Produttore/Fabricant/Производител/Κατασκευαστής/Hersteller/
Výrobce/Gyártó/Производитель/Proizvođač/Producător/Fabrikant/Prodhuesi/المنتج

Üretici/Producent/Производител:

Didis Ltd, Bulgaria, Shumen, 9700, 6 Trakia-iztok, Street,
Phone: +359 54 850 830; e-mails: export@didis-ltd.com;
home.market@didis-ltd.com

Производител: Дидис ООД, България, 9700, Шумен "Тракия-изток" 6; Тел: +359 54 850 830
e-mails: export@didis-ltd.com; home.market@didis-ltd.com