

lorelliemotion

Ride On Car SPORT MINI

find us on



www.lorelli.eu

Ride On Car "SPORT MINI"

WARNING!

Chocking hazard. Small parts. Never leave the child unattended! Prevent access to stairs, steps and uneven surface! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. 20 kg max. This toy has no break. The toy shall be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third party. Not to be used by children over 36 months due to insufficient strenght. Wipe clean with a damp cloth and wild soap. Keep away from fire! Do not use on surfaces with a slant more than 10°. Remove all plastic ties and the packaging before giving this toy to a child. Inspect before each use. This product should be used under the direct supervision of an adult at all times. Please retain the original packaging and the instruction for use for future reference. The product should be properly assembled by an adult. Screwdriver is needed /not included/.

Content, colors and decorations may vary from those shown.

The product is using 2 x 1.5V AA /LR6/ alkaline batteries /not included/.

It should be assembled by an adult.

Batteries safety information

WARNING! In some special conditions from the battery may leak liquids, which may cause a chemical burn or damage the product. To avoid battery's leakage:

- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- Insert the batteries as indicated inside of the battery compartment.
- If you don't use this product for a long time, remove the batteries. When the batteries run of, remove them from the product. Carefully dispose the waste batteries. Do not dispose the batteries into the fire. The batteries may explode or leak.
- Do not cause short circuit of the battery terminals.
- Use only alike batteries or batteries from one type as is required.
- Do not recharge non rechargeable batteries.

Batteries contain substances that can pollute the environment. Do not dispose of batteries with ordinary household waste, and have them in specialized collection point for batteries.

Always remove the batteries before disposing of the device or pass it in an official collection point.

IMPORTANT! After stop using the product, do not throw it away with the common waste. Take it to a specialized point to be recycled. In this way you keep the environment safe.

EN 71-1,2,3

Age: 12 - 36 months

Content: PP, IRON

Кола за яздене "SPORT MINI"

ВНИМАНИЕ!

Опасност от задушаване. Малки части. Не оставяйте детето без надзор! Ползвайте далеч от стълбища, стъпала и неравни повърхности! Трябва да се носи предпазна екипировка. Да не се използва, където има движение. 20 кг максимално тегло. Игралката няма спиралка. Игралката трябва да се използва с внимание, тъй като се изискват умения, за да се избегнат падания или сблъсъци, които могат да причинят наранявания на потребителя или на трети лица. Да не се използва от деца над 36 месеца поради недостатъчна издръжливост. Избършете с влажна кърпа и мек сапун. Пазете далеч от огън! Не използвайте по повърхности с наклон по-голям от 10°. Премахнете всички пластмасови свързки и опаковката преди да дадете тази играчка на детето. Инспектирайте преди всяка употреба. Този продукт трябва през цялото време да се използва под прякото наблюдение на възрастен! Моля, запазете оригиналната опаковка и инструкцията за бъдещи справки! Продуктът трябва да се монтира правилно от възрастен. Необходима е отвертка /не е включена в комплекта/.

Съдържанието, цветовете и декорациите могат да се различават от изображенията.

Артикулет използва 2 x 1.5V AA /LR6/ алкални батерии /не са включени в комплекта/. Трябва да се съгласява от възрастен.

Информация за безопасността на батериите

ВНИМАНИЕ! В отделни случаи от батериите могат да потекат течности, които могат да причинят химично изгаряне или да повредят продукта. За да предотвратите теч от батериите:

- Не смесвайте стари и нови батерии или различни типове батерии.

- Поставете батериите, както е показано във вътрешността на отделението за батерии.

- Ако не използвате този продукт за дълго време, отстранете батериите. Когато батериите се изтощат, отстранете ги от продукта. Изхвърляйте батериите безопасно. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите могат да експлодират или потекат.

- Не предизвиквайте късо съединение в батериите.

- Използвайте само еднакви батерии или батерии от един тип, според препоръките.

- Не зареждайте батерии, които не се зареждат.

Батериите съдържат вещества, които могат да замърсят околната среда. Не изхвърляйте батериите заедно с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в специализиран пункт за събиране на батерии. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда или го предадете в официален пункт за отпадъци. ВАЖНО! След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

БДС EN 71-1,2,3

Възраст: 12 - 36 месеца

Състав: PP, IRON

Mașina de călărit "SPORT MINI"

ATENȚIE!

Pericol de sufocare. Piese mici. Nu lăsați copilul fără supraveghere! A se utiliza departe de scări, trepte și suprafețe neuniforme! A se purta echipament de protecție. A nu se folosi în locuri cu circulație. 20 kg greutate maximă. Jucăria nu este dotată cu frâne. Jucăria trebuie folosită cu atenție, întrucât sunt necesare anumite abilități pentru prevenirea unor căderi sau impacturi, care ar putea provoca vătămări utilizatorului sau unor persoane terțe. A nu se utiliza de către copii în vârstă de peste 36 de luni din cauza rezistenței insuficiente. Ștergeți cu o lavetă umedă și detergent moderat. Păstrați departe de foc! Nu utilizați pe suprafețe cu înclinație mai mare de 10°. Îndepărtați toate conexiunile plastice și ambalarea înainte de a pune la dispoziția jucăria copilului. Inspectați înainte de fiecare utilizare. Acest produs trebuie folosit tot timpul sub supravegherea directă a unui adult! Vă rugăm să păstrați ambalarea originală și instrucțiunile pentru a le consulta în viitor! Produsul trebuie montat corect de către un adult. Este necesară o șurubelniță /nu face parte din set/.

Conținutul, culorile și decorațiile ar putea diferi de cele ilustrate.

Vozilo za jahanje "SPORT MINI"

UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja. Mali delovi. Ne ostavljajte dete bez nadzora! Koristite dalje od stepenica svih oblika i neravnih površina! Treba nositi zaštitnu opremu. Ne koristite tamo gde postoji kretanje. Maksimalna težina 20 kg. Igračka nema kočnicu. Igračku treba koristiti s oprezom jer su potrebne dodatne sposobnosti kako bi se izbegli padovi ili sudari koji mogu uzrokovati povrede korisnika ili trećih osoba. Ne koristiti za decu preko 36 meseci zbog nedovoljne izdržljivosti. Obrišite vlažnom krpom i sa malo sapunice.

Držite dalje od vatre! Ne koristiti na površinama s nagibom većim od 10°. Uklonite sve plastične spojeve i ambalažu pre nego što date detetu igračku. Pregledajte pre svake upotrebe. Ovaj proizvod treba koristiti u svakom trenutku pod neposrednim nadzorom odrasle osobe! Molimo čuvajte originalno pakovanje i uputstva za buduću upotrebu! Proizvod treba da bude pravilno sastavljen od strane odrasle osobe. Potreban je odvijač /nije uključenu komplet/.

Sadržaj, boje i dekoracije mogu se razlikovati od onih prikazanih.

Каталка-машина “SPORT MINI”

ВНИМАНИЕ!

Опасность удушья. Мелкие детали. Не оставлять ребенка без присмотра! Использовать вдали от лестницы, ступенек и неровных поверхностей! Необходимо иметь защитную экипировку. Не использовать там, где имеется движение. Максимальный вес – 20 кг. Игрушка не имеет тормоза. Игрушку необходимо использовать внимательно, так как требуются умения, чтобы избежать падений или столкновений, причиняющих ранения пользователю или третьим лицам. Не использовать детям в возрасте более 36 месяцев по причине недостаточной прочности. Протереть влажной тканью и мягким мылом. Хранить вдали от огня! Не использовать на поверхностях с наклоном более 10°. Снять все пластиковые стяжки и упаковку перед тем, как дать данную игрушку ребенку. Проверять перед каждым использованием. Данное изделие должно использоваться в течение всего времени под непосредственным наблюдением взрослого! Просьба сохранить оригинальную упаковку и инструкцию для будущего использования! Изделие должно быть правильно собрано взрослыми. Необходима отвертка /не входит в набор/.

Содержание, цвета и декорации могут отличаться от изображенных.

Κουνιστό αμαξάκι "SPORT MINI"

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος πνιγμού. Μικρά εξαρτήματα. Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη. Χρησιμοποιήστε μακριά από σκάλες, σκαλοπάτια και ανομοιόμορφες επιφάνειες. Πρέπει να φέρετε προστατευτικά ενδύματα. Να μην χρησιμοποιείται σε σημεία με κίνηση. Μέγιστο βάρος: 20 κιλά. Το παιχνίδι δεν έχει φρένα. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, επειδή απαιτούνται ανάλογες δεξιότητες προκειμένου να αποφευχθούν πτώσεις και συγκρούσεις, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη ή τρίτων προσώπων. Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών λόγω ανεπαρκούς αντοχής. Σκουπίστε με υγρό πανί και απαλό σαπούνι. Φυλάξτε μακριά από φλόγα! Μην χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 10°. Αφαιρέστε όλες τις πλαστικές συνδέσεις και την συσκευασία πριν δώσετε αυτό το παιχνίδι στο παιδί. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση. Αυτό το προϊόν καθ' όλη την διάρκεια της χρήσης του πρέπει χρησιμοποιείται υπό τη άμεση επίβλεψη ενήλικου ατόμου. Παρακαλώ, φυλάξτε την γνήσια συσκευασία και τις οδηγίες για μελλοντικό έλεγχο. Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά από ενήλικο άτομο. Είναι απαραίτητο κατασβίδι /δεν περιλαμβάνεται στο σετ/.

Το περιεχόμενο, τα χρώματα και οι διακοσμήσεις μπορούν να διαφέρουν από την απεικόνιση.

